


付録


周辺機器のご紹介

- 電池パック (64SQUAA) ※ 海外兼用 ■ 卓上ホルダ (SOY02PUA) ※ 海外兼用



- ソニー・エリクソン
電池充電器セット04
(64SOPTA) (別売)

※ 国内専用




- ソニー・エリクソン
TV出力ケーブル01
(01SOHTA) (別売)


※ 海外兼用




- 骨伝導レシーバマイク01
(0201QUA) (別売) ※ 国内専用 ■ 共通DCアダプタ01
(0201PEA) (別売) ※ 国内専用



- ポータブル充電器01
(0201PDA) (別売) ※ 国内専用



- 共通ACアダプタ01 (0202PQA) (別売)
共通ACアダプタ02 (0203PQA) (別売)
AC Adapter MIDORI (0205PGA) (別売)
AC Adapter AO (0204PLA) (別売)
AC Adapter SHIRO (0204PWA) (別売)
AC Adapter MOMO (0204PPA) (別売)
AC Adapter CHA (0204PTA) (別売)



※ お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。

※ 共通ACアダプタ01は日本国内専用です。海外で充電する際は、必ず共通ACアダプタ02をご使用ください。

※ AC Adapter MIDORI, AO, SHIRO, MOMO, CHAは共通ACアダプタ02と共通の仕様です。

- USBケーブルWIN (0201HVA) (別売) ※1
■ USB充電ケーブル01 (0201HAA) (別売) ※2
■ 平型スイッチ付イヤホンマイク (0201QLA) (別売) ※2
■ 平型ステレオイヤホンマイク (0201QMA) (別売) ※2
■ 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01
(0201QVA) (別売) ※1
■ 簡易アンテナE (0202ANA) (別売) ※2

※1 海外兼用 ※2 国内専用

memo

◎ 最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ(<http://www.au.kddi.com>)にてご確認ください。auお客様センターにお問い合わせください。

◎ 本製品は、ASYNC/FAX通信は非対応です。

◎ 本ページの周辺機器は、auオンラインショップからご購入いただけます。

パソコンから：<http://auonlineshop.kddi.com>

au電話からは：バーコード(QRコード)よりアクセスできます。



電池パックを交換する

電池パックは、専用のものをご使用ください。

memo


- ◎本製品は、リアカバーをきちんと閉じた状態で防水性能を保ちます。リアカバーが浮いていることのないよう、確実に閉じてロックレバーを凸が見える位置に切り替えてください。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。防水性能について詳しくは、「防水性能について」(▶P.46)をご参照ください。
- ◎電池パックの注意事項については、「電池パックについて」(▶P.40)をご参照ください。

電池パックを取り外す

1 リアカバーを取り外す

ロックレバーを矢印の方向へスライドさせ凸が見える位置に切り替え(1-1)、リアカバーを矢印方向に持ち上げます(1-2)。

2 電池パックの取り出し用ツメに指をかけ矢印方向に持ち上げて取り出す




memo

- ◎リアカバーを取り外すときは、ゴムパッキン(▶P.48)に触らないようご注意ください。ゴムパッキンに爪などで傷が付き、防水性能が保たれなくなる場合があります。
- ◎電池パックを取り外すときは、ツメを上につくようにしてください。ツメ以外の方向から持ち上げようとすると、本体の接続部を破損するおそれがあります。
- ◎電池パックを取り外して、次に電源をONにしたとき圏外であったり、「電波OFFモード(M52)」が「ON」に設定されている場合は、待受画面などで日付、曜日、時刻の代わりに「-」(ハイフン)が表示されることがあります。(▶P.65「時刻が表示されなくなったら」)
- ◎電池パックを取り外すときは、本体の電源をOFFにしてください。

電池パックを取り付ける

- 1 本製品と電池パックの端子部を合わせ、電池パックを矢印方向にはめ込む
- 2 リアカバーを斜めにして、ツメを本体の差し込み口に差し込んでから、リアカバーをカチッと音がするまで押し、取り付ける
- 3 リアカバーの矢印6箇所を押さえ、浮きがないことを確認する
- 4 ロックレバーを矢印の方向へスライドさせ🔒が見える位置に切り替える

🔒が見えていたら、ロック状態です。




memo

- ◎ au ICカードが確実に装着されていることを確認してから電池パックを取り付けてください。
- ◎ 取り付け時に指定以外の取り付けかたをしますと、電池パックおよびリアカバー破損の原因となります。
- ◎ リアカバーのツメが電池パックに乗り上げた状態でリアカバーを指で強く押し込むと、ツメが破損するおそれがあります。

共通DCアダプタ01 (別売)を使用して充電する

電池パックを本製品に取り付けた状態で充電してください。

1 本製品に共通DCアダプタ01 (別売)を接続する



本製品を開いて、側面にある外部接続端子カバー(1-1)を開け、共通DCアダプタ01 (別売)のコネクタを、先端の形状を確認して差し込みます(1-2)。


2 共通DCアダプタ01 (別売)のプラグをシガーライターソケットに差し込む

本製品の充電ランプが赤色に点灯します。

充電時間は約160分です

本製品の電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。充電が完了すると、赤色に点灯していた充電ランプが消灯します。

3 充電が終わったら、コネクタの両側面にある取り外しボタンを、押しながら引き抜く



4 本製品の外部接続端子カバーを閉じる


5 共通DCアダプタ01 (別売)のプラグをシガーライターソケットから抜く



◎ 充電ランプが赤色に点滅したときは、電池パックを取り付け直してください。2～3度取り付け直しても点滅する場合は、電池パックの不良も考えられます。直ちに充電を中止して、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

ソニー・エリクソン電池充電器セット04 (別売)を使用して充電する

1 電池充電器と電池パックの端子部を合わせ、電池パックを矢印方向にはめ込む



2 電池充電器のプラグを起し、AC100Vコンセントに差し込む

電池充電器の充電ランプが赤色に点灯します。充電が完了すると充電ランプが消灯します。


3 充電が完了したら、電池充電器の電源プラグをコンセントから抜き、電池パックを持ち上げて取り外す

- ◎充電ランプが赤色に点滅したときは、電池バックを取り付け直してください。2〜3度取り付け直しても点滅する場合は、電池バックの不良も考えられます。直ちに充電を中止して、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

ステレオイヤホン(別売)を使用する

ステレオイヤホン(別売)は外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)と接続して使用します。

- 1 「イヤホン種類(M241)」を「マイクなし」に設定する
- 2 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)とステレオイヤホン(別売)を接続する



- 3 本製品に外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)を接続する


本製品を開いて、側面にある外部接続端子カバー(3-1)を開け、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して平行になるように差し込みます(3-2)。

- ◎外部接続端子カバーを強く引っ張らないご注意ください。特にステレオイヤホン(別売)を取り外す際にカバーと一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可能性があります。
- ◎外部接続端子カバーを強く引っ張ると、カバーが変形したり、au電話本体から抜けてしまったり破損の原因となります。
- ◎外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)に、ステレオイヤホン端子(丸型)とイヤホンマイク端子(平型)の両方を同時に接続しないでください。両方にイヤホンを接続すると正しく動作しない場合があります。

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)／平型ステレオイヤホンマイク(別売)／骨伝導レシーバマイク01(別売)を使用する

- 1 「イヤホン種類(M241)」を「マイクつき」に設定する
- 2 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)と平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)／平型ステレオイヤホンマイク(別売)／骨伝導レシーバマイク01(別売)を接続する

マイク(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して平行になるように差し込みます。



本製品を開いて、側面にある外部接続端子カバーを開け、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して平行になるように差し込みます。

memo

- ◎ 外部接続端子カバーを強く引っ張らないようご注意ください。特に外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01 (別売) を取り外す際にカバーと一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可能性があります。
- ◎ 外部接続端子カバーを強く引っ張ると、カバーが変形したり、au電話本体から抜けてしまったり破損の原因となります。
- ◎ 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01 (別売) に、ステレオイヤホン端子(丸型)とイヤホンマイク端子(平型)の両方を同時に接続しないでください。両方にイヤホンを接続すると正しく動作しない場合があります。
- ◎ 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売) / 平型ステレオイヤホンマイク(別売) / 骨伝導レシーバマイク01 (別売) のお問い合わせは、auホームページ (<http://www.au.kddi.com>) をご確認ください。

電話をかける

1 電話番号を入力→マイク(別売)のスイッチを“ビビッ”と音がするまで押す

音がしたらすぐ(2秒以内)にスイッチを離してください。音がした後もスイッチを押し続けていると、電話がかかりません。

2 通話を終了するときは、マイク(別売)のスイッチを“ピーッ”と音がするまで押す

“ピーッ”と音がすると通話が終了します。




memo

- ◎ 画面に電話番号が表示されている状態で、マイク(別売)のスイッチを押すと、その電話番号に電話がかかります。
- ◎ 待受画面など電話番号が画面に表示されていない状態で、マイク(別売)のスイッチを押すと、アドレス帳のメモリNo.999に登録された番号に電話がかかります。

電話を受ける


1 着信中にマイク(別売)のスイッチを“ビビッ”と音がするまで押す

故障とお考えになる前に


こんなときは	ご確認ください	参照
 を押しても電源が入らない	電池パックは充電されていますか？	P.6 P.62
	電池パックは正しく取り付けられていますか？	P.358
	電池パックの端子が汚れていませんか？	P.62
	 を1秒以上長押ししていますか？	P.63
電源が勝手に切れる	電池が切れていませんか？	P.6 P.62
	「オートパワーオフ(M553)」が設定されていませんか？	P.348
電源起動時のアニメーション表示中に電源が切れる	電池が切れていませんか？ ※電池残量が少ない場合、電源を入れると、アニメーションが表示され、しばらくすると画面が消えます。	P.6 P.62
電話がかかけられない	電源は入っていますか？	P.63
	au ICカードが挿入されていますか？	P.66
	電話番号が間違っていないですか？ (市外局番から入力していますか？)	P.99
	電話番号入力後、  を押していますか？	P.99
	「エリア設定」が間違っていないですか？	P.112
	「ダイヤル発信制限(M421)」で発信が制限されていますか？	P.342
	「アドレス帳ロック(M413)」で発信が制限されていますか？	P.340
	「電波OFFモード(M52)」が設定されていませんか？	P.347
電話がかかってこない	電波は十分に届いていますか？	P.70
	サービスエリア外にいませんか？	P.70
	電源は入っていますか？	P.63

こんなときは	ご確認ください	参照
電話がかかってこない	au ICカードが挿入されていますか？	P.66
	「エリア設定」が間違っていないですか？	P.112
	「着信拒否(M43)」が設定されていませんか？	P.343
	「電波OFFモード(M52)」が設定されていませんか？	P.347
	着信転送サービスが設定されていませんか？	P.219
圏外アイコンが表示される	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか？	P.64
	内蔵アンテナ付近を指などでおおっていませんか？	P.59
	「エリア設定」が間違っていないですか？	P.112
着信ランプは点滅するが着信音が鳴らない	「着信設定(M21)」の音量が「OFF」に設定されていませんか？	P.332 P.335
	マナーモードが「通常マナー」「ドライブ」「サイレントマナー」になっているか「オリジナルマナー」の着信音量が「OFF」に設定されていませんか？	P.308
充電ができない	充電用機器は正しく接続されていますか？	P.62
	電池パックは正しく取り付けられていますか？	P.358
	卓上ホルダや充電端子などが汚れていませんか？	P.62
キー操作ができない	電源は入っていますか？	P.63
	本体を閉じた状態でのサイドキーのキー操作が無効になっていませんか？	P.307
	「オートロック(M411)」が設定されていませんか？	P.339
EZ FeliCa対応機能が使えない	電池が切れていませんか？	P.6 P.62
	「オートロック(M411)」「FeliCaロック(M412)」「遠隔ロック(M414)」が設定されていませんか？	P.200 P.339 P.340

こんなときは	ご確認ください	参照
au ICカード (UIM) エラーと表示される	au ICカードが挿入されていますか？	P.66
	異なるau ICカードを挿入していませんか？	P.65 P.67
充電してください、電池切れなどと表示されて警告音が鳴った	電池残量がほとんどありません。	P.6 P.62 P.65
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか？	P.309
電池パックを利用できる時間が短い	電池パックが寿命となっていないですか？	P.4
	「圏外」が表示される場所での使用が多くありませんか？	P.70
電話をかけたときに受話口から「ブーッ、ブーッ…」と音がしてつながらない	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか？	P.70
	無線回線が非常に混雑しているか、相手の方が通話中ですでおかけ直しください。	—
ディスプレイの照明がすぐに消える	「ディスプレイ照明 (M321)」の照明点灯時間が短く設定されていませんか？	P.338
相手の方の声が聞こえない	受話音量が「Level 1」に設定されていませんか？	P.99
	受話口を耳でふさいでいませんか？	P.60
平型ステレオイヤホンマイク (別売) のマイクが使えない	「イヤホン種類 (M241)」が「マイクなし」に設定されていませんか？	P.335
テレビ (ワンセグ) が映らない、映像が止まる、音声止まる、ノイズが出る	地上デジタルテレビ放送の放送波は十分に届いていますか？	P.257
	TV内蔵アンテナ付近を指などでおおっていませんか？	P.257
	視聴している場所が「チャンネル設定」と合っていますか？	P.266
	本体を開くと、感度が向上します。	P.257
時刻が表示されない	本製品本体の時刻が消去されています。	P.65

こんなときは	ご確認ください	参照
画面が動かなくなり、 どのキーを押しても 操作できない	 を10秒以上長押ししてみてください。 電源を自動的にOFFした後、もう一度電源ONになります。編集中のデータは消失される可能性があります。保存しているデータは消失されません。	—

さらに詳しい内容については、以下のauのホームページ、auお客さまサポート「故障診断」でご案内しております。

- ・本製品からは → 待受画面で  → [トップメニュー・検索]
→ [auお客さまサポート]
→ [オンラインマニュアル] → [故障診断Q&A]
- ・パソコンからは → <http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html>

アフターサービスについて

■ 修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。



- ◎ メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◎ 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- ◎ 保証サービス、修理代金割引サービス、水濡れ・全損時リニューアルサービスにて交換した機械部品は当社にて回収リサイクルを行いますのでお客様へ返却することはできません。

■ 補修用性能部品について

当社は本製品本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ 保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

■ 安心ケータイサポートについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポート」をご用意しています(月額315円、税込)。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細につきましては、auショップもしくはauお客様センターへお問い合わせください。



memo

- ◎ ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
- ◎ ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
- ◎ 機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが本サービスの提供対象となります。
- ◎ au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートの加入状態は譲受者に引き継がれます。
- ◎ 機種変更時・端末増設時・紛失時あんしんサービスなどにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポート」は自動的に退会となります。
- ◎ サービス内容は予告なく変更する場合があります。

■ au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出したものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

■アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせください。

auお客様センター(紛失・盗難・故障・操作方法について)

一般電話からは **10077-7-113**(通話料無料)
 au電話からは 局番なしの**113**(通話料無料)
 EZwebからは 待受画面で **E** → [トップメニュー・検索]
 → [auお客さまサポート] → [お問い合わせ]

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

■auアフターサービスの内容について

サービス内容抜粋	安心ケータイサポート会員	無料会員
① 保証サービス 注:保証内の場合、 無償修理	5年保証サービス	3年保証サービス
② 修理代金割引 サービス 注:水濡れ・全損以外 の故障の場合、 修理代金を割引	全額割引 (無料)	お客様負担額 5,250円(税込)
③ 水濡れ・全損時 リニューアル サービス 注:水濡れ・全損の 故障の場合、 リニューアル代金 を割引	お客様負担額 5,250円(税込)	お客様負担額 10,500円(税込)
④ 紛失時あんしん サービス 注:盗難・紛失の場合、 解除料の減額 もしくは購入代金 の割引	フルサポートコースでご契約のau電話を盗難・紛失した場合	
	フルサポート解除料 全額免除	フルサポート解除料 お客様負担額 最大10,500円(税込)まで
	新しいau電話をシンプルコースでご購入される場合	
	新しいau電話購入代金 最大18,000円(税込) OFF	新しいau電話購入代金 最大6,120円(税込)OFF

サービス内容抜粋	安心ケータイサポート会員	無料会員
⑤ 電池パック無料 サービス	同一au電話を1年以上(または3年以上)継続利用することで電池パックを1個プレゼント	なし
⑥ 無事故ポイント バック	同一au電話を継続利用で、1年間無事故の場合、auポイント1000ポイントプレゼント	なし



修理代金割引サービス

- ◎ 水濡れ・全損はこの対象とはなりません。
- ◎ お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- ◎ 外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は全額割引の対象となりません。

水濡れ・全損時リニューアルサービス

- ◎ お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

紛失時あんしんサービス

- ◎ 「紛失時あんしんサービス」をご利用いただく場合、紛失・盗難の事由を警察署または消防署など公的機関へ届出された際の信憑書類が必要となります。警察署または消防署などより届出の信憑書類が交付されない場合は、届出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示いただけます。
- ◎ お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。

電池パック無料サービス

- ◎ ご購入から同一のau携帯電話を1年以上継続利用経過時に1個、3年以上継続利用経過時に1個の電池パックを無料で提供いたします。(合計2回まで)
- ◎ 電池パックの提供にあたっては、別途申し込み手続きが必要となります。お申し込み可能な期間は、au電話のご購入後1年～2年までの間、3年～4年までの間の計2回(各1個の提供)となります。

無事故ポイントバック

◎「修理代金割引サービス」「水濡れ・全損時リニューアルサービス」「紛失時あんしんサービス」のご利用がなく、ご購入から1年間同一機種を継続してご利用された場合、「auポイントプログラム」のポイントを1000ポイント進呈します。

※1年間の起算は、安心ケータイサポート加入月、ポイント提供月もしくは事故発生月となります。

カメラ／データフォルダの詳細情報

データの登録先一覧

データフォルダ内のデータの種類の登録先の対応は次の通りです。

■音や画像の登録先一覧

データの種類の登録先		Flash®	着Flash	フルや楽曲データ／ビデオクリップ／LISMO Music Storeで購入したビデオクリップ	ムービー／EZムービー	ボイス／メモディ／着った®	フォト／ピクチャ（JPEG/PNG/GIF）／GIFアニメ／デコレーションエモジ
着信音関連	音声着信音		○	○			
	Eメール受信音						
	指定外Eメール受信音						
	お知らせ受信音					○	
	Cメール受信音						
音関連	号外ニュース受信音						
	オープン音					○	
	クローズ音						
	ウェイクアップ音						
	パワーオフ音					○	
音関連	カウントダウンタイマー音						

データの種類の登録先		Flash®	着Flash	フルや楽曲データ／ビデオクリップ／LISMO Music Storeで購入したビデオクリップ	ムービー／EZムービー	ボイス／メモディ／着った®	フォト／ピクチャ（JPEG/PNG/GIF）／GIFアニメ／デコレーションエモジ
音関連	アラーム音		○	○			
	スケジュールアラーム音 タスクアラーム音		○	○			
着信画像 関連	音声着信画像	○	○				
	Eメール受信画像						
	指定外Eメール受信画像	○					
	Cメール受信画像						
画像関連	ウェイクアップ画像						
	パワーオフ画像	○					
	メール送信中画像						
	メール受信中画像						
	EZ接続画像						
	待受画面	○					○
	アラーム画像	○					
アドレス帳 関連	スケジュール画像	○					
	タスクリスト画像	○					
	個別音声着信音		○	○			○
	グループ音声着信音		○	○			
	個別メール受信音						
	グループメール受信音		○				
	アドレス帳画像	○					
画像関連	プロフィール画像						
	グループ音声着信画像		○				
	グループメール受信画像						
	グループメール受信画像						

○:登録できます。



- ◎著作権保護が設定されているデータは、登録できない場合があります。
- ◎データ形式によっては、登録できない場合があります。
- ◎データの種類により登録操作は異なります。データフォルダのデータ一覧画面から登録する場合と、各機能からデータフォルダを参照して登録する場合があります。

■音や画像以外の登録先一覧

登録先	データの種類
メインメニュー設定	メニュー用Flash®
ケータイアレンジ	ケータイアレンジファイル
ダウンロード辞書	辞書データ
祝日データ	祝日データ
待受ショートカット	すべてのデータ。ただし、次のデータは登録できません。 辞書データ、デコレーションエモジパック、受信メール、送信メール、コンテンツパック、EZアプリアーカイブ、不明ファイル

■編集できる画像の一覧

画像種類	画像サイズ	画像編集					画像切出	ファイルサイズ変換
		フレーム	スタンプ	文字合成	トリミング	画像回転		
JPEG	壁紙(標準)	横240×縦320	○	○	○	○	○	×
	壁紙(ワイド)	横480×縦800	○	○	○	○	○	× ^{*1}
	壁紙(フルワイド)	横480×縦854	○	○	○	○	○	× ^{*1}
	0.3M	横640×縦480	○	○	○	○	○	○

画像種類	画像サイズ		画像編集					画像切出	ファイルサイズ変換
			フレーム	スタンプ	文字合成	トリミング	画像回転		
JPEG	1M	横1,280×縦960	×	×	×	×	×	○	○
	2M	横1,600×縦1,200	×	×	×	×	×	○	○
	2M(ワイド)	横1,920×縦1,080	×	×	×	×	×	○	○
	3M	横2,048×縦1,536	×	×	×	×	×	○	○
	5M	横2,592×縦1,944	×	×	×	×	×	○	○
上記以外のJPEG、PNG、GIF	横1～854×縦1～854		○	○	○	○	○	×	×

○:編集可能 ×:編集不可

*1 100KBを超えた場合はファイルサイズ変換できます。



- ◎画像サイズは、縦の長さや横の長さが逆になっても編集できます。
- ◎512KBまたは画像サイズが854×854を超えるデータは画像編集できません。
- ◎150KBを超えるGIFデータは画像編集できません。
- ◎データサイズによっては編集できない場合があります。

表示／再生できる画像・ムービーのサイズ

データの種類	拡張子	再生可能サイズ
画像	.jpg	3.2MB、3,264×2,448 または 2,448×3,264以下
	.gif、.png	1.5MB、854×854以下
フレーム	.png	512KB、 94×94～480×854
スタンプ	.png	512KB、 10×10～480×696
アニメ	.gif	512KB、854×854以下
	.mmf、.m3f、.mqf	500KB、240×240以下 ^{*1}
ムービー／EZムービー	.amc、.3gp、.3g2	1GBまで保証
ビデオ(EZ配信)	.kvf	10MBまで
ビデオクリップ (EZ配信)／着うたフル [®]	.kmf	
着うたフルプラス [™] (EZ配信)	.kmf	20MBまで
PC配信／ CD読み込み(HE-AAC)	.kmf	75MBまで
PC配信／ CD読み込み(ATRAC)	.kmf	320MBまで
着うたフルプラス [™] (PC配信)	.kmf	20MBまで
ビデオクリップ(PC配信)	.kmf	30MBまで
ビデオ(PC配信)	.kvf	800MBまで
プレイリスト	.kpl	300KBまで

※1 m3fの場合、再生可能サイズは120×120以下となります。

Eメールの詳細情報

■Eメールで送信可能なデータ一覧

データの種類	拡張子	アイコン
ピクチャ(GIFファイルのアニメも含む)	.png、.gif、.jpe／ .jpg／.jpeg	
Flash [®]	.swf	
アニメ／メロディ／テキスト／ アニメ&メロディ／テキスト&メロディ／ テキスト&アニメ&メロディ／ テキスト&アニメ	.mmf、.m3f、.mqf	
ボイス	.qcp、.hvs	
プレイリスト	.kpl	
ムービー	.amc、.3gp、.3g2	
クーポン情報	.auc	
アドレス帳データ(vCard)	.vcf	
スケジュールデータ(vCalendar)／ タスクリストデータ(vCalendar)	.vcs	
テキスト(TXT)	.txt	
ラッピングメールデータ	.mcx	
ライセンス未取得データ	.kcf	










memo

- ◎著作権保護が設定されているデータは、送信できません。
- ◎データによって、送信できるデータサイズが異なります。

拡張子	送信できるデータサイズ
.jpe／.jpg／.jpeg	2MB
.swf、.mcx	100KB
.kpl	300KB
その他	500KB

■Eメールで受信可能なデータ一覧

データの種類	拡張子	アイコン
ピクチャ (GIFファイルのアニメも含む)	.png、.gif、.jpe/ .jpg/.jpeg	
Flash®	.swf	
アニメ/メロディ/テキスト/ アニメ&メロディ/テキスト&メロディ/ テキスト&アニメ&メロディ/ テキスト&アニメ	.mmf、.m3f、.mqf	
ボイス	.qcp、.hvs、.3g2	
プレイリスト	.kpl	
ムービー	.amc、.3gp、.3g2	
クーポン情報	.auc	
アドレス帳データ(vCard)	.vcf	
スケジュールデータ(vCalendar)/ タスクリストデータ(vCalendar)	.vcs、.ics	
テキスト(TXT)	.txt	
ラッピングメールデータ	.mcx	
ライセンス未取得データ	.kcf	
装飾データ(デコレーションメールの添付 の場合は無効)	.ntl	



◎ データによって、受信できるデータサイズが異なります。

拡張子	受信できるデータサイズ (受信後データフォルダに保存される データのデータサイズ)
.jpe/.jpg/.jpeg	2,803KB(2MB)
.swf、.mcx	137KB(100KB)
その他	685KB(500KB)

機能リセット(M452)でリセットされる内容

リセット対象		機能リセット後
通話料金表示(M13)		OFF
通話料金レート(M14)		1.0倍
音声着信 (M211)	音	パターン2
	音量	Level3
	画像	着信アニメ1
	パイプレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動 色:カラー5
Eメール受信 (M212)	音	チャイム2
	音量	Level3
	画像	Eメール受信完了アニメ1
	パイプレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動 色:カラー5
鳴動時間	時間設定	時間設定
	鳴動時間	5秒
指定外 Eメール受信 (M213)	音	チャイム3
	音量	Level3
	画像	Eメール受信完了アニメ1
	パイプレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動 色:カラー5
鳴動時間	時間設定	時間設定
	鳴動時間	5秒
お知らせ受信 (M214)	音	チャイム4
	音量	Level3
	パイプレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動 色:カラー5
	鳴動時間	時間設定 鳴動時間:5秒
Cメール受信 (M215)	音	"Rolly" Startup Sound
	音量	Level3

リセット対象		機能リセット後
Cメール受信 (M215)	画像	Cメール受信完了アニメ1
	パイプレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動 色:カラー5
	鳴動時間	時間設定 鳴動時間:5秒
号外ニュース受信 (M216)	音	チャイム1
	音量	Level3
	パイプレータ	OFF
	ランプ	OFF
キー操作音 (M231)	音	時間設定 鳴動時間:5秒
	音量	OFF
	パイプレータ	Level3
	ランプ	Level3
オープン音 (M234)	音	OFF
	音色	オープン音1
クローズ音 (M235)	音	OFF
	音色	クローズ音1
充電開始音 (M236)		Level3
充電完了音 (M237)		Level3
ウェイクアップトーン (M238)	音	ウェイクアップ音1
	音量	Level3
	画像	ウェイクアップアニメ
	パイプレータ	OFF
パワーオフトーン (M239)	音	メロディ連動 色:カラー5
	音量	パワーオフ音1
	画像	Level3
	パイプレータ	パワーオフアニメ
イヤホン種類 (M241)	パイプレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動 色:カラー5
	音	マイクなし
	音量	イヤホン+スピーカー

リセット対象		機能リセット後
オート着信 (M243)		OFF 応答時間:5秒
通話中ランプ (M251)	設定	OFF
	パターン	パターン1
	色	カラー1
不在お知らせ (M252)		OFF
防犯ブザー (M26)		OFF
待受画面 (M311)		BRAVIA(Still image)
表示情報設定 (M312)	待受テロップ	表示設定:常に表示 スクロールスピード:ふつう 文字サイズ:ふつう
	待受ウィンドウ	常に表示
	検索ウィンドウ	非表示
	表示パターン	パターン1(検索ウィンドウ:左)
時計/カレンダー		OFF
メール送信中画面 (M313)		メール送信アニメ1
メール受信中画面 (M314)		メール受信アニメ1
EZ接続画面 (M315)		EZ接続アニメ
サブディスプレイ (M316)	待受画面	サブディスプレイテロップ:ON 時計:ノーマル 着信時相手表示:ON
	コントラスト調節	Level3
ディスプレイ照明 (M321)	照明点灯時間	10秒
	微灯時間	30秒
	明るさ設定	自動調節モード
キー照明 (M322)		ON
充電中表示 (M323)		OFF
入力文字 (M331)		やや大
メール表示 (M332)		中
EZweb表示 (M333)		中
アドレス帳 (M334)		やや大
履歴 (M335)		やや大
電話番号 (M336)		やや大
文字フォント (M34)		スタンダード(ゴシック)
Set Language (M35)		日本語

リセット対象		機能リセット後
オートロック(M411)		OFF 再ロック:OFF
FeliCaロック(M412)		OFF クイック解除:OFF クイック解除コード設定:設定なし クイック解除時間:5分
アドレス帳ロック(M413)		OFF 着信時相手表示:表示する
遠隔ロック(M414)	指定時間	3分
	着信回数	5回
	データ消去	消去しない
	本体ロック解除	無効
ダイヤル発信制限(M421)		OFF
EZweb制限(M422)		OFF
PCサイトビューアー制限(M423)		OFF
メール制限(M424)		OFF
EZアプリ制限(M425)		OFF
Media Tuner制限(M426)		OFF
シークレット(M427)		表示しない
着信拒否(M43)	指定番号/非通知/ 公衆電話/通知不可能/ アドレス帳登録外/ 海外ローミング中全拒否	すべてOFF
	着信履歴保存	ON
発信者番号通知(M46)		ON
送出確認設定(M482)		ON(確認あり)
ルート認証局(M483)		すべて有効
入力設定(M514)	入力方式	かな方式
	日本語予測	ON
	英語予測	英文
ダウンロード辞書(M515)		設定クリア
入力詳細設定(M516)	一括設定	ノーマル
	カーソル移動	待ち時間:目盛り4 リピート間隔:目盛り3

リセット対象		機能リセット後
入力詳細設定(M516)	数字キー長押し	ON 待ち時間:目盛り6 リピート間隔:目盛り6
	自動移動	ON 待ち時間:目盛り9
候補内キー操作(M517)		上下左右キー操作
文字種キー(M518)		クイック選択
電波OFFモード(M52)		OFF
新着通知優先(M54)		ON
自動時刻補正(M551)		自動補正
オートパワーオン(M552)	ON/OFF設定	OFF
	時刻設定	6時00分
オートパワーオフ(M553)	ON/OFF設定	OFF
	時刻設定	0時00分
市外局番メモリ(M562)		OFF
USB設定(M573)		接続時に選択
USB充電(M574)		ON
ケータイアップデート(M581)	自動設定	ON
	予約時刻	データなし
	リマインド機能	ON
	ソフトウェア更新用データ	データなし
統計データ送信機能(M583)		データ送信する

その他の機能

リセット対象		機能リセット後
メインメニュー設定		BRAVIA
待受ショートカット	ユーザー設定アイコン	PlayNowへ接続、アラーム、カレンダー/スケジュール、番組スピードサーチ、BRAVIA・スライドビデオ、文字フォント、メディアスタイル起動
	ケータイアレンジ設定	BRAVIA
クイックアクセスメニュー	メニューの種類	よく使うメニュー
	よく使うメニューのアイコン	メモリなし

リセット対象		機能リセット後
受話音量		Level3
発信履歴／ 着信履歴／ 受信メール 履歴／送信 メール履歴	フォト表示	OFF
グローバル 機能	エリア設定	日本
	PRL設定	PRL自動取得:ON
	航空機モード	OFF
アドレス帳	並び順設定	五十音順
	フォト表示	OFF
	au one アドレス帳	自動保存設定:OFF
	グループ編集	音声着信設定、Eメール受信設定、C メール受信設定:すべてOFF
時計／ カレンダー	カレンダー／ スケジュール	カレンダー表示:1ヶ月リスト表示 休 日 設 定:2000~2011年 は 日 曜・祝日、その他は日曜 祝日設定:解除 フォト表示:ON
	アラーム	アラーム設定:OFF アラーム時刻:0時00分 繰返し:1回のみ アラーム名:アラーム1~10 アラーム音:アラーム音1 スヌーズモード:OFF アラーム音量:Level3 アラーム画像:アラーム通知 アニメ1 バイブレータ:OFF 優先設定:マナー優先
	カウントダウンタイマー	時間:3分 音:カウントダウンタイマー音1 音量:Level3 バイブレータ:OFF 優先設定:マナー優先
	ストップウォッチ	計測中の記録:破棄 モード:LAP

リセット対象		機能リセット後
簡易留守メモ	簡易留守メモ設定	OFF
	応答メッセージ設定	通常
	応答時間設定	16秒
メモ帳	カレンダー登録	解除
マナーモード	ON/OFF設定	OFF
	設定 オリジナルマナー	通常マナー 発信音量:すべてOFF バイブレータ 音声着信:パターン1 Eメール受信/指定外Eメール 受信/お知らせ受信:パターン3 Cメール受信:パターン4 号外ニュース受信:OFF ウェイクアップトーン/ パワーオフトーン/アラーム/ スケジュールアラーム/ タスクアラーム:パターン5 一括設定:パターン1 アラーム音量:すべてOFF 操作音量:すべてOFF 簡易留守メモ:OFF
カメラ	カメラモード	フォト(カメラモード)
フォト	撮影サイズ	フォト(壁紙モード):壁紙(フルワ イド) フォト(カメラモード):5M
	ズーム	1.0倍
	EV値	±0.0EV
	連写速度	はやい
	連写枚数	9枚
	表示サイズ切替	拡大表示
	ステータス表示切替	通常表示
	シーンセレクション	AUTO
	顔検出	OFF

リセット対象		機能リセット後
フォト	撮影	フォーカス設定: 通常 フラッシュ: OFF 手ブレ補正: OFF 測光モード: 中央重点 セルフタイマー: OFF 撮影補助線: OFF シャッター音: カシャ! ちらつき補正: AUTO
	調整	フォト画質: ノーマル ホワイトバランス: AUTO ピクチャエフェクト: (設定なし) フレーム: (設定なし) 日付スタンプ 設定: OFF 文字色設定: ブラック
	設定	GPS情報: (設定なし) 笑顔レベル: 中 縦横判別: ON 自動保存設定: OFF
ムービー	録画モード	高品質L
	ズーム	1.0倍
	EV値	±0.0EV
	表示サイズ切替	拡大表示
	ステータス表示切替	通常表示
	シーンセレクション	AUTO
	撮影	フォーカス設定: 通常 フラッシュ: OFF セルフタイマー: OFF 録画開始/終了音: ビッ/ピッ ちらつき補正: AUTO
	調整	ホワイトバランス: AUTO 録画音声: 音声あり
	設定	GPS情報: (設定なし) プレビュー設定: 手動再生
データフォルダ	サムネイル/リスト切替え	リスト

リセット対象		機能リセット後
データフォルダ	ムービー再生方法	全画面再生/拡大再生: 拡大再生 (高品質L)、全画面再生(ビデオQVGA/ビデオVGA)
EZweb	ブラウザ履歴	メモリなし
	文字サイズ設定	中
	添付データ再生設定	再生する
	ページスクロール設定	1行
	タイトル表示設定	表示しない
	ブラウザ履歴クリア設定	自動設定しない
	タイムアウト設定	30秒
	エリア情報送出設定	送出する
EZニュースEX	一発ジャンプ設定	PlayNow
	天気エリア設定	設定なし
検索ウィンドウ	占い生年月日設定	設定なし
	透明度選択	0%
EZナビ	検索エンジン指定	毎回選択
	GPS情報通知設定	ON(確認あり)
	ナビパスワード変更	0000
	プライバシーフィルター	アドレス帳登録外: 受信しない 指定番号の設定: 受信する 指定番号リスト: 登録なし
	現在地メニューURL	初期値
	GPSメールURL	初期値
	安心ナビ	いつでも位置確認の許可ユーザーリスト: 登録なし 応答設定: 自動(確認なし) 登録情報受信: 受信しない ^{*1}
LISMO Player	音量	12
	サウンド設定	DBEX設定: ON イコライザ設定: Normal BASS設定(イヤホン): OFF サラウンド設定(イヤホン): OFF

リセット対象		機能リセット後
LISMO Player	ビデオサウンド設定	DBEX設定: OFF イコライザ設定: ノーマル BASS設定(イヤホン): OFF サラウンド設定(イヤホン): OFF
	AVLS設定	Normal
	明るさ設定	自動調節モード
	表示画質設定	ノーマル
	サービス利用確認設定	表示する
	情報ウィンドウ 利用確認設定	毎回表示する
	作成者名登録	データなし
	待受EZアプリ	設定OFF
EZアプリ	待受EZアプリ起動時間	2秒
	一発起動	設定OFF
	メニュー表示切替	アイコン表示大
EZ FeliCa	コンビネーション	ON
	コンビネーション パイプ	ON
auケータイ クーポン	取得設定	音・パイプ設定: 音+パイプ クーポン保存設定: 自動保存 接続設定: 通常 重複判定設定: 重複保存可 ナビ連携URL設定: http://walk.eznavi.jp/map/
au Media Tuner	起動時	初回起動
	録画先設定	データフォルダ
	字幕設定	ON
	音声設定	出力先: オート 主副切替: 主音声 音声出力効果: DBEX(ON)
	画面設定	画質: ノーマル モーションフロー: OFF 長時間視聴: OFF 明るさ: 自動調節モード ピクト表示: ON
	着せ替え設定	Monotone
	チャンネル設定	設定なし

リセット対象		機能リセット後
au Media Tuner	オフタイマー	設定しない
	タイムシフト再生	ON
	通信確認設定	ブラウザ通信時: 初回起動時設定に 準ずる
	履歴送信設定	ON
	データ放送設定	放送メモリ確認: 表示する セキュア通信確認: 表示する
Eメール	音量	7
	受信ボックス	表示形式: 3行表示
	送信ボックス	表示形式: 3行表示
	フォルダロック	OFF
	メール自動受信	自動受信する
	メール受信方法	全受信
	添付自動受信	自動受信する 動画: 60KB 音声: 60KB 静止画: 137KB プレイリスト: 60KB 装飾データ: 10KB ラッピングメールデータ: 137KB
	フォルダ表示 (受信ボックス)	フォルダ表示する
	ラッピングメール表示	ラッピングメール表示する
	デコレーションアニメ 表示	デコレーションアニメ表示する
	ガイド表示	ガイド表示しない
	返信先アドレス	設定しない
Cメール	差出人名称	設定しない
	冒頭文	付加しない
	署名	付加しない
	返信メール引用	引用する
	アドレス変換送信	お買い上げ時の登録内容
	フォルダ表示 (送信ボックス)	フォルダ表示する
	受信ボックス	表示件数切替え: 未読件数
	1行/3行表示切替	1行表示(名前)

リセット対象		機能リセット後
Cメール	緊急地震速報	受信設定:受信する マナー時の鳴動設定:通知する
	署名	OFF
	蓄積機能	選択蓄積
	受信フィルター	指定番号の設定:OFF アドレス帳登録外:OFF Eメールお知らせ:OFF
	フォルダ表示	ON
Bluetooth® 機能	登録機器一覧	OFF(スピーカー/イヤホン)
	接続待ちON/OFF	接続待ちOFF
	着信音設定	両方鳴動
	探索受付	受付
確認画面表示		表示する
PCサイトビューアー		PCサイトビューアーで設定リセットを行った場合と同様 ▶P.210「PCサイトビューアーを設定する」
カロリー カウンター 設定	性別	女性
	生年月日	設定なし
	身長	設定なし
	体重	設定なし
	歩行時歩幅	設定なし
	走行時歩幅	設定なし
	カウンター設定	OFF
	カウンターリセット時刻	0時00分
	カウント情報	データなし
Book Player	しおり	設定なし
	サウンド設定	中
	パイプ効果	ON
	バックライト効果	ON
	スクリーン設定	通常表示
メディアスタイル起動		メディアランチャー
スマートバー表示		Eメール:差出人/件名表示 Cメール:差出人/本文表示 緊急地震速報:ON LISMO楽曲情報:ON

リセット対象		機能リセット後
フォトビュー アー	再生フォルダ	microSDメモ리카ードのカメラ フォルダ ※microSDメモ리카ード未挿入時は、デ ータフォルダ(本体)のフォトフォルダ
	表示画質設定	ノーマル
	液晶向き連動	ON
	起動フォルダ設定	AUTO
	音量	5
	ステータス表示切替	通常表示
音楽付スライ ドショー	再生フォルダ	microSDメモ리카ードのカメラ フォルダ ※microSDメモ리카ード未挿入時は、デ ータフォルダ(本体)のフォトフォルダ
	音楽選択	プリセットBGM:BGM OFF
	エフェクト選択	Digital Photo Frame
	表示画質設定	ノーマル
	音量	5

※1 ナビパスワードを設定すると、自動的に「受信する」に変更されます。

メモリリセット(M453)でリセットされる内容

「メモリリセット(M453)」を行うと、以下の項目は「登録なし」や「メモリなし」になります。お買い上げ時の内容がある場合は、お買い上げ時の内容に戻ります。

- ・「遠隔ロック(M414)」の有効番号リスト
- ・「着信拒否(M43)」の指定番号リスト
- ・「緊急用位置確認(M49)」
- ・「単語登録(M511)」
- ・「定型文編集(M512)」
- ・「顔文字編集(M513)」
- ・「ダウンロード辞書(M515)」
- ・「プレフィックス設定(M561)」
- ・「市外局番メモリ(M562)」
- ・プロファイル
- ・待受ショートカットのユーザー設定アイコン^{*1}／通知アイコン
- ・クイックアクセスメニューのよく使うメニューのアイコン
- ・発信履歴／着信履歴／送信メール履歴／受信メール履歴
- ・グローバル機能の「エリア設定」の手動登録エリア
- ・文字入力の貼り付け／通常変換機能・予測変換機能の学習内容／絵文字・記号・顔文字・デコレーションエモジの使用履歴
- ・アドレス帳／スケジュール／タスクリスト編集集中に一時的に保存された内容
- ・アドレス帳
- ・アドレス帳のグループ編集
- ・スケジュール
- ・タスクリスト
- ・簡易留守メモリスト
- ・通話音声メモ
- ・メモ帳
- ・データフォルダの保存データ^{*2}／ユーザーフォルダのサブフォルダ名称／クーポンフォルダのサブフォルダ名称
- ・EZwebのお気に入りリスト／画面メモリスト／ブラウザ履歴
- ・EZ設定の一発ジャンプ設定
- ・EZニュースEXの配信情報
- ・EZナビのナビパスワード変更／プライバシーフィルター^{*3}
- ・いつでも位置確認のパートナーリスト／自動確認設定／許可ユーザーリスト／確認した履歴／確認された履歴

- ・エリア通知のエリア通知リスト／通知した履歴／通知された履歴
- ・位置確認メールの送信履歴／受信履歴
- ・安心ナビの音・パイプ設定：音＋パイプ
- ・安心ナビの応答設定：自動(確認なし)
- ・安心ナビの登録情報受信：受信しない
- ・EZアプリ^{*4}
- ・EZアプリ設定^{*5}
- ・au Media Tunerのテレビリンク
- ・au Media Tunerの放送メモリ
- ・Eメールの受信ボックス／送信ボックス／なかよしボックス／インフォボックス
- ・Eメールの振分け登録の設定／なかよし登録の設定／フォルダ名／フォルダロック：OFF
- ・Eメールのクイック返信の編集内容
- ・Cメールの受信ボックス／送信ボックス
- ・Cメールの受信ボックスのフォルダ名／フォルダロック：解除／振分け登録
- ・緊急地震速報の受信履歴
- ・Cメールの署名^{*6}
- ・Cメールの受信フィルター^{*7}
- ・Bluetooth[®]機能の登録機器一覧^{*8}
- ・Bluetooth設定^{*9}
- ・PCサイトビューアーのお気に入り／アクセス履歴／画面メモ／待受指定／入力履歴／Cookie情報／ログイン情報／前回表示画面
- ・モバイル辞書の検索履歴／単語帳
- ・ブログアップのサービス情報
- ・音楽付スライドショー
- ・Book Playerのしおり情報／スクラップブックに保存された内容

^{*1} データフォルダ・アドレス帳・メモ帳データのユーザー設定アイコンのみ削除されます。

^{*2} お買い上げ時にデータフォルダに保存されているデータはすべて削除されます。お買い上げ時の内容には戻りません。

^{*3} アドレス帳登録外：受信しない、指定番号の設定：受信する、指定番号一覧：登録なし

^{*4} リセットにより削除されるEZアプリについては、「リセットにより削除されるEZアプリについて」(P.344)をご参照ください。

^{*5} 待受EZアプリ：設定OFF、待受EZアプリ起動時間：2秒、一発起動：設定OFF

^{*6} 内容：登録なし

^{*7} 指定番号一覧：登録なし

^{*8} 登録機器一覧：登録なし

^{*9} 自機情報の自機名称：U1



memo

- ◎ シークレット設定したメモリ内容や保護したメモリ内容、未読のメールなども削除されます。
- ◎ データフォルダのデータを他の機能に登録していた場合は、「メモリリセット(M453)」によってデータが削除されると、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。
- ◎ microSDメモ리카ードの内容は、「メモリリセット(M453)」を実行してもリセットされません。

主な仕様

メインディスプレイ		3.0インチ、最大26万色 480×854ドット
サブディスプレイ		1.1インチ、単色 128×36ドット
質量		約141g(電池パック含む)
連続通話時間	国内	約240分
	海外	約290分: アメリカ本土/メキシコ/サイパン/ 中国本土/ハワイ/韓国/台湾/ インドネシア/イスラエル/インド/ ベトナム/ニュージーランド/タイ/ マカオ/ジャマイカ/ペルー/ブラジル/ バングラデシュ/バミューダ諸島/バハマ/ ベネズエラ/香港 ※ 対象国は2009年9月時点
連続待受時間	国内	カウンター設定(▶P.190) ON時: 約260時間 カウンター設定(▶P.190) OFF時: 約270時間
	海外	約90時間: アメリカ本土/メキシコ/サイパン/ 中国本土 約170時間: ハワイ/韓国/台湾/インドネシア/ イスラエル/インド/ベトナム/ バングラデシュ/バハマ/マカオ 約280時間: ニュージーランド/タイ/マカオ/ ジャマイカ/ペルー/ブラジル/ バミューダ諸島/ベネズエラ ※ 対象国は2009年9月時点

サイズ

(幅×高さ×厚さ)

約50mm×111mm×16.7mm

(最厚部19.9mm)



memo

- ◎ 連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以上になることもあります。

■Eメール

新規作成	宛先	30件(To、Cc、Bccを含む)
	件名	全角50/半角100文字
	本文	全角5,000/半角10,000文字(ただし、転送の引用文は本文の文字数には含まれません) ^{*1}
	添付データ ^{*2}	添付データ名(半角40文字以内) ^{*3} 5データまで添付可 5データを合計して最大2MB(符号化して2,803KB) ^{*4}
受信	差出人	日時、差出人、宛先(To、Ccを含め半角1,920文字以内) ^{*5}
	件名	全角50/半角100文字
	本文	全角5,000/半角10,000文字
	添付データ ^{*2}	添付データ名(半角128文字以内) ^{*3} 25データまで受信可 1データあたり最大約2MB(符号化して2,803KB) 1メールあたり最大3MB
受信ボックス (+インフォボックス)	保存容量	約3,220KBまたは最大1,000件
	保存期間	無期限
	保護件数	受信ボックスの全容量の50%分または最大500件まで
送信ボックス	保存容量	約1,880KBまたは最大500件
	保存期間	無期限
	保護件数	送信ボックスの全容量の50%分または最大250件まで
サーバ	保存容量	12MB
	保存期間	30日

- ※1 本文を装飾する場合は、最大で全角2,482文字まで入力できます。
- ※2 添付データは、送受信時には符号化されて、データフォルダに表示されている値より大きなデータとなります。例えば、データフォルダでおよそ500KBと表示されているものは、添付すると約685KBになります。約685KBのデータを受信した場合は、受信後データフォルダに保存すると約500KBになります。
- 送受信できる最大データサイズは、データの種類によって異なります。(▶P.367「Eメールの詳細情報」)
- ※3 添付データのファイル名は、データフォルダでは半角40文字までが表示されます。
- ※4 本文に画像／デコレーションエモジを挿入した場合は、添付データと本文に挿入した画像／デコレーションエモジを合計して最大約2MB(符号化して約2,803KB)まで添付できます。
- ※5 認識できる差出人、宛先のアドレスはそれぞれ半角64文字以内です。



◎Eメール送信数は1日最大1,000通(宛先数含む)までです。

EZweb

お気に入りリスト	最大フォルダ数	9個
	フォルダ名	全角14／半角28文字
	タイトル	全角50／半角100文字
	URL	半角1,024文字
	最大登録件数	100件
URLダイレクト入力	URL	全角／半角1,000文字
一発ジャンプ設定	URL	半角256文字
画面メモリスト	タイトル	全角／半角50文字
	最大登録件数	20件
	最大データ量	150KB

Cメール

新規作成	本文	全角50／半角100文字
受信	本文	全角50／半角100文字
受信フィルター	指定番号	10件
受信ボックス	保存件数	100件
	保存期間	無期限
	保護件数	50件
	送信ボックス	50件
送信ボックス	保存件数	50件
	保存期間	無期限
	保護件数	25件

緊急地震速報	保存件数	20件
	保存期間	無期限
Cメールセンター	保存件数	無制限
	保存期間	Cメールセンターに蓄積されてから72時間まで

EZアプリ

保存容量	約360MB ^{*1} ／254件
------	----------------------------

※1 EZアプリとデータフォルダで領域を共有しているため、EZアプリの保存容量はデータフォルダの使用容量により減少します。

カメラ

撮影素子		CMOSイメージセンサー
有効画素数		約514万画素
フォト	撮影サイズ	壁紙(標準) 240×320 ^{*1} 壁紙(ワイド) 480×800 ^{*1} 壁紙(フルワイド) 480×854 ^{*1} 0.3M 640×480 1M 1,280×960 2M 1,600×1,200 2M(ワイド) 1,920×1,080 3M 2,048×1,536 5M 2,592×1,944
		4.0倍ズーム 20段階 1.52倍ズーム 6段階 1.41倍ズーム 5段階
		2.0倍ズーム 10段階 2.0倍ズーム 10段階 1.52倍ズーム 6段階 1.32倍ズーム 4段階 1.23倍ズーム 3段階 ズームなし
		撮影可能枚数
		最大約4,168枚 ^{*2} (壁紙(フルワイド)の場合)
ムービー	録画モード	高品質L(横176×縦144) ビデオQVGA(横320×縦240) ビデオVGA(横640×縦480)
		6.5倍ズーム 27段階 4.0倍ズーム 20段階 2.0倍ズーム 10段階
		録画時間
	録画可能件数	高品質L:最大15秒 ビデオQVGA:最大約120分 ^{*3} ビデオVGA:最大約90分 ^{*3} 最大約2,364件 ^{*2} (高品質Lの場合)

- ※1 「連写」の場合は、「壁紙(標準)」「壁紙(ワイド)」「壁紙(フルワイド)」と同様です。
- ※2 撮影可能枚数／録画可能件数は、データの保存形式や撮影状況、データフォルダに保存しているその他のデータの容量などによって変わります。
- ※3 市販品のmicroSDメモリーカードあるいはmicroSDHCメモリーカード(512MB～16GB)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、microSDメモリーカードの容量、撮影状況、保存しているその他のデータの容量などによって変わります。

■データフォルダ

全データ	保存可能件数	最大5,000件*1、約360MB*2	
	タイトル	全角20／半角40文字	
フォト フォルダ	保存可能枚数(目安)	壁紙(標準) 240×320	約5,000枚 (23KB程度)
		壁紙(ワイド) 480×800	約4,168枚 (84KB程度)
		壁紙(フルワイド) 480×854	約4,168枚 (84KB程度)
		0.3M 640×480	約4,864枚 (71KB程度)
		1M 1,280×960 (ファイン)	約874枚 (399KB程度)
		1M 1,280×960 (ノーマル)	約1,346枚 (259KB程度)
		2M 1,600×1,200 (ファイン)	約543枚 (643KB程度)
		2M 1,600×1,200 (ノーマル)	約841枚 (415KB程度)
		2M(ワイド) 1,920×1,080 (ファイン)	約543枚 (643KB程度)
		2M(ワイド) 1,920×1,080 (ノーマル)	約841枚 (415KB程度)
		3M 2,048×1,536 (ファイン)	約346枚 (1,007KB程度)
		3M 2,048×1,536 (ノーマル)	約536枚 (649KB程度)
		5M 2,592×1,944 (ファイン)	約217枚 (1,608KB程度)
		5M 2,592×1,944 (ノーマル)	約337枚 (1,034KB程度)
ムービー フォルダ	保存可能件数(目安)	高品質L(15秒)	約2,364件 (150KB程度)
		ビデオQVGA(30秒)	約218件 (1,700KB程度)

ムービー フォルダ	保存可能件数(目安)	ビデオVGA(30秒)	約70件 (5,300KB程度)
ユーザー フォルダ	フォルダ件数	10件	
	フォルダ名	全角6／半角12文字	
Eメール フォルダ	受信ボックス	最大5,000件	
	送信ボックス	最大5,000件	

※1 EZチャンネルプラス、EZニュースEX、「Eメールフォルダ」の件数は含みません。

※2 データフォルダとEZアプリで保存領域を共有しているため、データフォルダの保存可能容量はEZアプリの使用容量により減少します。



◎ 保存可能枚数／保存可能件数は、データフォルダに他に保存されているデータ、被写体の種類や明るさなどにより変わります。

■テレビ(ワンセグ)

連続視聴可能時間	イヤホン	DBEX ON時:約4時間00分 DBEX OFF時:約4時間00分
	スピーカー	DBEX ON時:約4時間00分 DBEX OFF時:約4時間00分

※ 全画面表示・音量「10」・字幕設定「OFF」を使用して計測した時間です。データ放送の操作などにより連続視聴可能時間は変わります。

■ microSDメモ리카ード

データフォルダ	登録可能データ件数	1フォルダあたり1,000件 ^{*1}
	タイトル	全角20／半角40文字
	ユーザーフォルダのサブフォルダ	フォルダ件数:100件 フォルダ名:全角6／半角12文字
カメラフォルダ	登録可能データ件数	1フォルダあたり1,000件
	登録可能フォルダ件数	900件
	フォルダ名	半角8文字
	ファイル名	半角12文字
PCフォルダ	データ名	全角127／半角255文字 ^{*2}
SD-Videoフォルダ	登録件数	99件 ^{*3}
	1データ最大サイズ	約2GB

※1 著作権保護機能対応データが保存されているフォルダについては、著作権保護機能対応データを最大2,000件保存できます。通常のデータの1,000件と合計すると、最大3,000件保存できます。また、「LISMO」フォルダ内の「ミュージック」サブフォルダには著作権保護機能対応データのみで最大3,000件保存できます。

※2 本製品では、データ名は先頭の40byteまでしか表示されません。

※3 「フンセグ録画データ」と「外部録画データ」内データを合計した件数です。

索引

数字／アルファベット

001国際電話サービス.....	103, 220
au ICカード.....	59, 66
エラー.....	65
取り付け.....	68
取り外し.....	67
au Media Tuner.....	256
BGM再生.....	260
EZチャンネルプラス.....	262
おでかけ転送.....	3, 256, 264, 293
オフタイマー.....	266
音声設定.....	265
画像保存.....	264
画面設定.....	265
着せ替え設定.....	265
キャプチャ.....	264
再生.....	264
視聴予約.....	262
字幕設定.....	265
初期設定.....	258
設定.....	265
タイムシフト再生.....	260, 266
チャンネル設定.....	266
通信確認設定.....	266
データ放送.....	260
データ放送設定.....	266
テレビに表示.....	242
テレビリンク.....	261
テレビ(ワンセグ).....	258
番組スピードサーチ.....	263

番組表.....	262
メモ保存.....	261
リモコン番号変更.....	266
履歴送信設定.....	266
録画.....	263
録画先設定.....	265
録画予約.....	262
au one My Page.....	173
au one データフォルダ.....	174
My Page更新通知.....	174
お気に入りURL.....	174
au one カレンダー.....	317
au one データフォルダ.....	279
au one メール.....	142
au Smart Sports Run&Walk.....	189
BEAT RUN.....	189
Karada Manager.....	191
カロリーカウンター.....	190
体組成計連携.....	191
パーソナルトレーナー.....	189
フリーラン.....	189
ペースメーカー.....	189
auオンラインマニュアル(M#3).....	355
au証明書.....	345
auで着信確認.....	105
auのネットワークサービス.....	213
au.NET.....	229
EZ待ちうた.....	225
PacketWIN.....	228
遠隔操作サービス.....	218, 221

お留守番サービス.....	213
お留守番サービス総合案内.....	214
海外の電話へ転送.....	220
ご利用バケット通信料.....	228
三者通話サービス.....	223
受信拒否リスト.....	227
選択転送.....	220
蓄積停止.....	217
着信お知らせ.....	216
着信転送サービス.....	219
通話明細分計サービス.....	227
データ通信サービス.....	228
伝言お知らせ.....	215
伝言の録音.....	215
転送停止.....	221
バケット通信.....	228
発信番号表示サービス.....	223
番号通知リクエストサービス.....	224
フル転送.....	220
ボイスメールの録音.....	215
待ちうた情報お知らせサービス.....	226
無応答転送.....	219
迷惑電話撃退サービス.....	226
話中転送.....	219
割込通話サービス.....	221
Bluetooth®機能.....	296
確認画面表示.....	303
機器アドレス.....	297
機器選択画面.....	299
自機情報.....	303
新規登録.....	299
接続待ちON/OFF.....	299

設定.....	302
ダイヤルアップ接続.....	300
探索受付.....	302
着信音設定.....	302
データ受信.....	302
データ送信.....	301
登録.....	298
登録機器一覧.....	298
認証パスワード.....	298
パスキー.....	298
ハンズフリー通話.....	300
プロファイル.....	297
ワイヤレス出力.....	300
BRAVIA・スライドビデオ.....	73
Cメール.....	144
1行／3行表示切替.....	148
Cメール安心ブロック機能.....	154
Cメール作成.....	150
Cメール設定.....	154
EZwebで接続.....	150
Eメール作成.....	150
microSDへ移動.....	148, 149
microSDへコピー.....	148, 149
PCサイトビューアー接続.....	150
アイコン.....	147
アドレス詳細表示.....	148
アドレス帳へ登録.....	150
音声電話.....	150
緊急地震速報.....	152
コピー.....	150
コピーして編集.....	148, 149
受信.....	146
受信フィルター.....	155
受信フィルター登録.....	148, 149, 150

受信ボックス.....	146	FeliCaマーク.....	200	画面メモリスト.....	163	BGM再生設定.....	196
署名.....	154	アプリ一覧.....	199	サーバ証明書表示.....	162	EZアプリを探そう！.....	185
新規作成.....	144	音・バイプ設定.....	202	詳細／編集.....	163、164	Gガイド番組表リモコン.....	192
選択保護／解除.....	148	各種設定.....	199	ショートカット登録.....	163	QUICPay™(クイックペイ).....	193
送信結果詳細.....	148、149	クイック解除.....	200	初期設定.....	64	193
送信ボックス.....	146	クイック解除時間.....	201	新規登録.....	163	アプリ自動並べ替え.....	187
蓄積機能.....	154	クーポンフォルダ.....	203	前回画面表示.....	157	アプリ並べ替え.....	187
デコレーションアニメ作成.....	150	クーポン保存設定.....	202	タイトル表示設定.....	164	一発起動解除.....	187
表示件数切替え.....	151	コンビネーション.....	199	タイムアウト設定.....	165	一発起動切替.....	187
フォルダ移動.....	148、149	コンビネーションバイプ.....	200	ダウンロード予約.....	158	一発起動に設定.....	187
フォルダ削除.....	151	重複判定設定.....	203	通話料・通信料.....	159	オープンアプリプレイヤー.....	195
フォルダ作成.....	151	取得設定.....	202	データフォルダへ保存.....	162	起動.....	186
フォルダ設定リセット.....	151	接続設定.....	203	添付データ再生設定.....	164	システム情報.....	196
フォルダ内全件削除.....	148、151	データ移行設定.....	200	トップメニュー・検索.....	158	システム設定.....	196
フォルダ並び替え.....	151	ナビ連携URL設定.....	203	並び替え.....	163	自動一時停止設定.....	197
フォルダ表示.....	154	メモリ使用状況.....	199	バージョン情報.....	165	じぶん通帳.....	188
フォルダ名編集.....	151	リーダー／ライター.....	200	フォルダ移動.....	163	詳細情報.....	187、196
フォルダロック.....	151	EZweb.....	156	フォルダ新規作成.....	163	ダウンロード用アプリ.....	185
ぷりペイド送信.....	145	au one トップ.....	158、162	ブラウザメニュー.....	162	てくてくエンジェルM体験.....	195
振分け登録.....	151	auお客さまサポート.....	159	ブラウザ履歴.....	157	195
編集.....	148、149	EZweb専用通信料金.....	156	ブラウザ履歴クリア.....	157	バーコードリーダー&メーカー.....	191
返信.....	148	EZ設定.....	164	ブラウザ履歴クリア設定.....	164	バージョンアップ確認.....	187
保護／保護解除.....	149	EZ設定確認.....	165	ページ更新.....	162	バックアップ.....	196
本文操作.....	149	PCサイトビューアーに切替.....	162	ページ情報表示.....	162	バックグラウンド受信設定.....	196
メール件数確認.....	154	SSL／TLS.....	156	ページスクロール設定.....	164	196
メール再振分け.....	151	URLお預り.....	163	文字サイズ設定.....	164	フォルダ使用状況.....	187
メール削除.....	151	URLダイレクト入力.....	157、162	文字列コピー／検索.....	162	待受EZアプリ解除.....	187
文字サイズ.....	149	157、162	有料サービス情報.....	160	待受EZアプリ起動時間.....	188
Cメール受信(M215).....	334	一発ジャンプ設定.....	165	料金プラン.....	161	待受EZアプリ切替.....	187
DCF規格.....	291	エリア情報送出設定.....	165	割引サービス.....	161	待受EZアプリに設定.....	187
EZ FeliCa.....	197	お預りURL確認.....	163	EZweb制限(M422).....	342	メモリカード.....	197
auケータイクーポン.....	201	お気に入り登録.....	162	EZweb表示(M333).....	338	モバイルSuica.....	193
EZ FeliCaサイトへ接続.....	199	お気に入りリスト.....	162	EZアプリ(BREW®).....	184		
EZ FeliCaデータ移行.....	198	画面メモへ保存.....	162	au Smart Sports Run&Walk.....	189		

リアルサッカー2009 3D	194	今いる場所の地図	175	GPS情報	183	全受信	135
EZアプリ制限(M425)	342	エリア通知	179	microSDへ保存	127	選択受信	125
EZアプリリセット(M454)	344	ケータイ探せて安心サービス	181	PCサイトビューアーで接続	130	選択保護／解除	125
EZキー	60	現在地メニューURL	182	PCメールで返信	129	装飾データ削除	129
EZ接続画面(M315)	337	声de入力機能	177	URLコピー	131	装飾表示	130
EZチャンネルプラス	166	サービス接続設定	182	アイコン	123、124	送信・作成設定	136
Myチャンネル	169	災害時ナビ	180	宛先	115	送信ボックス	122
お知らせ	167	地図ビューアー	180	アドレス詳細表示	126	ソート	125
更新チェック	170	地図フォルダ	176	アドレス交換送信	137	その他の設定	140
サイトへ接続	170	ナビゲーションサイトを探す	175	一時停止	119、129	その他の設定の確認	141
自動更新チェック	170	ナビパスワード	178	一覧表示	132	データフォルダへ保存	127
手動更新チェック確認	170	ナビパスワード変更	182	インフォボックス	133	テキスト表示	130
詳細情報	170	プライバシーフィルター	182	上書き保存	119	デコレ&絵文字送信	119
設定	170	EZニュースEX	171	ガイド表示	136	デコレーションアニメ	117、121
番組お知らせ機能	168	EZパスワード	50	クイック返信	128、137	デコレーションアニメ表示	136
番組ガイド	168	EZムービー	165	コピー	130、131	デコレーション画像保存	129
番組解約	168	EZムービーポータルサイト	165	コピーして編集	125、129	デコレーションメール	116
番組継続	170	再生	166	再開	119、129	転送	129
番組再生	169	ハイパーリンク	166	差出人・件名受信	135	添付／ラッピング	115
番組データ移動	170	Eメール	114	差出人件名詳細	125	添付自動受信	136
番組登録	168	au one メールへ自動保存	141	差出人名称	136	添付データ	121
マルチフォルダ	169	au one メールを確認	142	指定全受信	135	テンプレート保存	119、130
EZナビ	175	auのメルマガサービス設定	141	受信	120	テンプレート読み込み	119
3Dナビ機能	177	auのメルマガサービス設定	141	受信・表示設定	135	電話発信／Cメール	130
EZ助手席ナビ	178	Dアニメ全員返信	128	受信ボックス	122	電話番号コピー	130
EZナビウォーク	176	Dアニメ返信	128	初期設定	64	なかよし登録	133
EZナビ設定	181	EZwebで接続	130、131	署名	137	なかよしボックス	132
GPS情報	183	EZナビウォーク	131	新規作成	114	非対応機向け送信	119
GPS情報通知設定	181	Eメールアドレスの変更	141	新規保存	119	表示切替	126
GPSメールURL	182	Eメール設定	135	新着メール問合せ	122	表示件数切替え	135
安心ナビ	178	Eメール設定確認	135	全員へクイック返信	128	ファイル情報表示	130
安心ナビ設定	182	Eメールヘッダ情報表示	141	全員へ返信	128	フォルダ移動	125、129
位置確認メール	179			全件保護解除	125	フォルダ削除	134
いつでも位置確認	179						

フォルダ作成	134
フォルダ設定リセット	
.....	132、133
フォルダ内全件削除	
.....	131、133、134
フォルダ表示	125、136、137
フォルダ名編集	
.....	131、133、134
フォルダロック	132
振分け登録	132
編集	125、129
返信	128
返信先アドレス	136
返信メール引用	137
冒頭文	137
保護	129
保護解除	129
本文指定コピー	130
本文転送	129
メールサーチ	126
メール再振分け	131
メール自動受信	135
メール受信方法	135
メールフィルター	138
メールマーク	127
文字サイズ	130
ラッピングメール	116、121
ラッピングメール表示	136
Eメール受信(M212)	333
FeliCaマーク	60
FeliCaロック(M412)	65、200
GLOBAL PASSPORT GSM	68
GSM	68
LISMO	243
AVLS設定	246

BGM再生	251
Bluetooth機器設定	296
LISMO Port	243
LISMOメニュー	243
アーティスト一覧	245
明るさ設定	246
アルバム一覧	245
うたと [®]	249
オートOFF設定	251
音楽を楽しむ	244
楽曲検索	250
壁紙保存	246
サービス利用確認設定	252
最新音楽情報	244
最新書籍情報	243
最新ビデオ情報	243、252
サイトリンク	246
サウンド設定	245
詳細情報	246
情報ウィンドウ利用確認設定	
.....	252
スクラップ	254
スクラップブック	254
設定	251
全曲一覧	245
操作ガイド	246
ソート	246
着うたフル [®]	244
着うた保存	247
チャプター表示	245
電子書籍コンテンツ	253
電子書籍コンテンツ検索	255
トップ20	247
トップレート	247
はじめから再生	246

ビデオクリップ	244
ビデオ再生	252
ビデオサウンド設定	245
ビデオメニュー	252
ビデオライブラリ	252
ビデオを楽しむ	252
表示画質設定	246
プレイヤー情報	252
プレイリスト再生	247
プレイリスト作成	248
プレイリストに登録	246
プレイリスト編集	249
プレイリストメニュー	248
本を楽しむ	252
ミュージックメニュー	244
ミュージックライブラリ	245
ライブラリ画面	252
ランダム設定	245
リピート設定	245
レート変更	246
Media Tuner制限(M426)	342
microSDメモリーカード	285
DPOFプリント予約	293
microSD使用状況	288
microSD初期化	288
microSDデータフォルダ	289
microSD内移動/コピー	290
microSDメニュー	288
PCフォルダ	291
SD-Videoフォルダ	293
暗号化	286
インデックスプリント	293
カメラフォルダ	290
スタンダードプリント	294
セット	286

著作権保護機能対応データ	
.....	286
取り外し	287
パソコンで表示	294
バックアップ	292
ファイル変換	288
フォルダ削除	289
フォルダ作成	289
フォルダ名編集	289
プリント予約解除	293
本体へ移動/コピー	290
メールフォルダ	291
予約状況確認	293
microSDメモリーカード挿入口	60
Myボイスメモ	311
再生	311
録音	311
NG音(M233)	335
OK音(M232)	335
PCサイトビューアー	203
au one トップ	204、207
Cookie	211
Flash表示	206、211
JavaScript	211
アクション	207
アクセス履歴	204
移動	208、209、210
お気に入り	208
各種警告表示設定	212
各種表示設定	211
拡大縮小表示	211
画像表示	211
画像保存	208
画面メモ	209
起動時表示ページ	212

機能設定.....	211
クイックジャンプ.....	207
検索ツール.....	204
広告表示.....	211
コピー.....	207
ご利用パケット通信料.....	204
次ページへ.....	207
詳細.....	210
初期化.....	212
新規作成.....	208、209、210
設定.....	210
前回表示画面.....	204
全画面表示.....	211
前ページへ.....	207
ダウンロード中止.....	207
追加.....	208
テーマ.....	211
バージョン情報.....	212
表示切替.....	211
表示モード.....	211
フォルダ作成.....	208
プレビュー.....	210
ページ切り替え.....	206
ページ切替.....	208
ページ更新.....	207
ページ情報.....	208
ページ内検索.....	207
編集.....	208、209、210
ポインタ.....	212
待受指定.....	209
メニュー.....	207
文字サイズ表示.....	211
リセット.....	212
リダイレクト.....	211
リフレッシュ.....	211

リンク.....	206
リンク一覧.....	207
リンク情報.....	207
ルート証明書.....	212
ログイン情報.....	206、212
PCサイトビューアー制限(M423).....	342
PCサイトビューアー通信量(M15).....	332
PINコード.....	50
PINコード設定(M47).....	344
PINコード変更(M471).....	344
PINロック解除コード.....	51、345
"POBox Pro".....	88
SAR.....	405
Security Pass.....	345
Set Language(M35).....	339
TVキー.....	61
TV内蔵アンテナ.....	60、257
USBケーブルWIN.....	295、356
USB充電(M574).....	350
USB充電ケーブル01.....	295、350、356
USB設定(M573).....	350
あ	
アイコン.....	70
明るさ設定.....	338
明るさセンサ.....	60
アシストライト.....	60、307
アドレス帳.....	93
au one アドレス帳.....	98
Eメールアドレス.....	95
GPS情報.....	95、183
一覧画面.....	95

グループ.....	94
検索.....	96
サブメニュー.....	97
住所.....	95
詳細画面.....	95
赤外線送信.....	305
誕生日.....	96
電話番号.....	95
登録.....	93、94
メモリNo.....	96
アドレス帳(M334).....	338
アドレス帳キー.....	60
アドレス帳ロック(M413).....	340
アフターサービス.....	363
アプリキー.....	60
アラーム.....	318
暗証番号.....	50
安心ケータイサポート.....	363
安心ロックサービス.....	341
イヤホン種類(M241).....	335
イヤホン設定(M24).....	335
ウェイクアップトーン(M238).....	335
上キー.....	60
英語ガイドダンス(M536).....	218
英語予測.....	346
遠隔ロック(M414).....	340
本体ロック解除.....	340
応答内容変更(M535).....	216
オート着信(M243).....	336
オートパワーオフ(M553).....	348
オートパワーオン(M552).....	348
オートロック(M411).....	339
オープン音(M234).....	335
オールリセット(M455).....	344

おサイフケータイ®.....	197
お知らせ受信(M214).....	334
おでかけ転送.....	3、256、264、293
音出力先(M242).....	335
音/パイプ/ランプ(M2).....	332
お留守番着信お知らせ.....	106
音楽付スライドショー.....	327
テレビに表示.....	242
音声着信(M211).....	332
音声電話(M121).....	330
音声電話(海外)(M122).....	330
オンライン辞書.....	321
か	
海外でのご利用.....	69
ガイド機能(M#).....	355
ガイド表示.....	79
外部接続端子.....	60
外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01.....	356、360
外部メモリ転送モード(M572).....	295
カウントダウンタイマー.....	319
顔文字編集(M513).....	346
学習情報リセット(M451).....	344
各種申込(M16).....	332
カメラ.....	60、231
EV値.....	238
Eメール添付.....	242
GPS情報.....	183、240、241、242
アイコン.....	236、237
アフレコ編集.....	241
笑顔レベル.....	240
顔検出.....	238

画像編集.....	241	ムービー録画.....	235
カメラモード.....	237	連写.....	234
グラフィカルメニュー.....	233	録画音声.....	240
再生.....	241	録画開始／終了音.....	239
撮影サイズ.....	238	録画モード.....	239
撮影補助線.....	239	カメラキー.....	61
撮影モード.....	237	画面にこんな表示が出たら.....	64
シーンセレクション.....	238	画面表示(M3).....	336
自動保存設定.....	241	カレンダー.....	312
シャッター音.....	239	カレンダー表示切替え.....	314
使用状況.....	240	休日設定.....	314
セルフタイマー.....	239	シークレット一時表示.....	314
測光モード.....	239	祝日設定.....	314
タイトル編集.....	241、242	簡易アンテナE.....	356
縦横判別.....	240	簡易留守メモ.....	309
ちらつき補正.....	240	応答時間設定.....	309
手ブレ補正.....	239	応答メッセージ設定.....	309
テレビに表示.....	242	簡易留守メモ設定.....	309
テロップ編集.....	241	簡易留守メモリスト.....	310
ピクチャエフェクト.....	240	キー照明(M322).....	338
日付スタンプ.....	240	キー操作.....	79
フォーカス設定.....	239	キー操作音(M231).....	335
フォト画質.....	240	キー名称.....	60
フォト撮影.....	234	機能設定.....	330
フォト設定.....	239	設定確認.....	330
フォトビューアー.....	241	機能リセット(M452).....	344、368
フォトフォルダ.....	240	機能利用制限(M42).....	342
フォトライト.....	239	共通ACアダプタ01／02.....	62、356
フレーム.....	240	共通DCアダプタ01.....	356、358
レビュー設定.....	241	緊急通報位置通知.....	99
ログアップ.....	241	緊急用位置確認(M49).....	345
ホワイトバランス.....	240	クイックアクセスメニュー.....	80
ムービー設定.....	239	起動.....	80
ムービーフォルダ.....	240	切り替え.....	81
ムービー編集.....	241	固定メニュー.....	81

終了.....	82
タスク切替メニュー.....	80
よく使うメニュー.....	80
クイックキー.....	60
クリア／メモキー.....	60
クローズ音(M235).....	335
グローバル機能.....	109
PR設定.....	113
エリア設定.....	112
航空機モード.....	113
手動エリア登録.....	112
グローバルパスポートCDMA.....	109
グローバルパスポートGSM.....	68
クロスコントローラー.....	60
ケータイdePCメール.....	143
ケータイアップデート(M581).....	351
ケータイアレンジ.....	77
ケータイスタイル.....	61
ケータイチェックメニュー(M582).....	354
圏外.....	64
検索ウィンドウ.....	173、336
号外ニュース受信(M216).....	335
候補内キー操作(M517).....	347
項目選択.....	79
故障とお考えになる前に.....	361
骨伝導レシーバマイク01.....	356、360
ゴムバック.....	48
コンテンツパック.....	273

さ

サイド上キー.....	60
サイドキー操作無効.....	307

サイド決定キー.....	61
サイド下キー.....	61
サブディスプレイ.....	60
サブディスプレイ(M316).....	337
シークレット(M427).....	342
市外局番メモリ(M562).....	349
時間／料金(M12).....	330
時間／料金／申込(M11).....	330
時刻が表示されなくなったら.....	65
下キー.....	60
指定外Eメール受信(M213).....	333
自動時刻補正(M551).....	65、348
自分撮りスタイル.....	61
充電.....	62
充電開始音(M236).....	335
充電完了音(M237).....	335
充電中表示(M323).....	338
充電ランプ.....	60
周辺機器.....	356
受話口.....	60
仕様.....	376
照明(M32).....	338
証明書設定(M48).....	345
証明書表示(M481).....	345
照明点灯時間.....	338
ショッピング&オークション.....	170
署名PINコード.....	51
新着通知優先(M54).....	348
スケジュール.....	314
アラーム設定.....	315
シークレット一時表示.....	317
登録.....	314
フォト表示.....	317
メモリ登録件数.....	317
ステレオイヤホン.....	360

ストップウォッチ	320
スピーカー	60
スマートバー	120、146、153、251
スマートバー表示	323
赤外線通信	303
赤外線受信	304
赤外線送信	304
赤外線ポート	60、303
セキュリティPINコード	51
センターキー	60
操作音(M23)	335
操作ガイド(M#1)	355
送出確認設定(M482)	345
送話口	60
ソニー・エリクソンTV出力ケーブル	01
	242、356
ソニー・エリクソン電池充電器セット	04
	356、359

た

ダイヤル発信制限(M421)	342
ダウンロード辞書(M515)	346
卓上ホルダ	62、356
卓上ホルダ用接触端子	61
タスクリスト	316
アラーム設定	316
シークレット一時表示	317
登録	316
メモリ登録件数	317
単語登録(M511)	346
地上デジタルテレビ放送	257
着信拒否(M43)	343
着信ランプ	60

着信履歴	105
一覧画面	105
サブメニュー	107
詳細画面	105
着信履歴／左キー	60
長時間視聴モード	2、265
通信環境確認(M571)	229
通話音声メモ	311
再生	311
録音	311
通話中ランプ(M251)	336
通話料金表示(M13)	331
通話料金レポート(M14)	331
定型文編集(M512)	346
ディスプレイ	60
ディスプレイ照明(M321)	338
データの選択／削除	82
期限切れ削除	83
削除	82
複数選択	82
データフォルダ	267
au one データフォルダ	279
Bluetooth送信	301
EZナビウォーク	272
Eメール添付	277
GPS情報	183
GPS情報編集	272
microSDへ移動／コピー	278
アドレス詳細表示	276
アフレコ編集	282
アルバム公開	279
映像詳細表示	276
オートプレイ	274
拡大再生	275
画像切出	275

画像編集	280
楽曲詳細表示	276
検索	276
再生クオリティ変更	275
再生／表示	271
サイトへ接続	276
サムネイル／リスト切替え	271
シーン編集	282
時間指定ジャンプ	275
詳細情報	282
赤外線送信	305
全画面再生	275
ソート	276
タイトル編集	276
着うた保存	247
データお預り	279
データコピー	284
テロップ編集	281
登録	277
ファイルサイズ変換	275
フォルダ移動	278
フォルダ削除	284
フォルダ使用状況	284
フォルダ名編集	284
プライベートフォルダ	270
ブログアップ	322
ムービー編集	281、282
デコフォト	322
テレビ表示	242
テレビ(ワンセグ)	256
電源／終了キー	60
電卓	320
電池バック	60、356
交換	357

取り付け	358
取り外し	357
電波OFFモード(M52)	347
電話	99
P(ポーズ)	100
アドレス帳引用	100
応答保留	102
海外から他国	104
海外から日本	104
簡易留守メモ応答	103
国際電話	103
着信	102、361
着信(海外から)	104
着信拒否	103
着信転送	103
着信表示	102
発信	99、361
発信メニュー	101
ハンズフリー通話	99
プッシュ信号	100
履歴引用	100
電話番号(M336)	338
統計データ送信機能(M583)	354
時計／カレンダー	337

な

内蔵アンテナ部	59
ナビパスワード	50
日本語ガイダンス(M537)	218
日本語予測	346
入力詳細設定(M516)	347
入力設定(M514)	346
入力方式	346
入力文字(M331)	338
入力要否設定(M472)	344

認証パスワード.....	50
--------------	----

は

バイリンガル機能(M35).....	339
バスキー.....	50
発信キー.....	60
発信者番号通知(M46).....	224
発信履歴.....	105
一覧画面.....	105
サブメニュー.....	107
詳細画面.....	105
発信履歴／右キー.....	60
パワーオフトーン(M239).....	335
番組スピードサーチ.....	263
番号キー.....	60
ハンドストラップ取付口.....	61
ピクトガイド(M#2).....	355
ビデオビューアー.....	324
微灯時間.....	338
表示情報設定(M312).....	172、336
表示パターン.....	336
平型スイッチ付イヤホンマイク	356、360
平型ステレオイヤホンマイク	356、360
フェイク着信.....	306
フォトビューアー.....	325
テレビに表示.....	242
フォトライト.....	60
不在お知らせ(M252).....	336
プライバシー／制限(M4).....	339
ブラビアポストカード.....	322
プレフィックス設定(M561).....	349
プレミアムEZパスワード.....	50
ログアップ.....	322

プロフィール(M0).....	108
Bluetooth送信.....	301
GPS情報.....	183
確認.....	108
赤外線送信.....	305
編集.....	108
ページスクロール.....	79
防水性能.....	46
防犯ブザー(M26).....	306
ポータブル充電器01.....	356

ま

マイク.....	60
待受画面.....	70
待受画面(M311).....	336
待受ショートカット.....	73
待ちうた設定(M22).....	225
マナーキー.....	60
マナーモード.....	308
オリジナルマナー.....	308
オリジナルマナー編集.....	308
サイレントマナー.....	308
通常マナー.....	308
ドライブ.....	308
マルチキャスト通信.....	167
メインディスプレイ.....	60
メインメニュー.....	75
BRAVIA.....	75
ericle.....	75
PlayNow.....	75
Sports.....	75
TV Style.....	75
でか文字.....	75
変更.....	77
メールキー.....	60

メール受信画面(M314).....	337
メール制限(M424).....	342
メール送信画面(M313).....	337
メール表示(M332).....	338
メール履歴.....	106
受信メール履歴画面.....	106
送信メール履歴画面.....	106
メディアスタイル.....	61
メディアスタイル起動.....	323
メディアランチャー.....	77
メモ帳.....	312
カレンダー登録／解除.....	312
赤外線送信.....	305
データコピー.....	284
登録.....	312
メモ帳制限.....	312
メモリリセット(M453).....	344、375
モーションフロー.....	2、265
文字サイズ(M33).....	338
文字種キー(M518).....	347
文字入力.....	83
2タッチ入力.....	86、89
英語予測.....	86
英数カナ変換.....	86
英数字.....	90
絵文字.....	90
お好みパレット.....	92
顔文字.....	90
カット.....	91
かな入力.....	86
漢字変換.....	86
キー割り当て.....	83
記号.....	90
クイック選択.....	86

区点コード.....	90
コピー.....	91
サブメニュー.....	90
修正.....	87
署名.....	92
装飾付きコピー／カット.....	92
定型文.....	92
データ引用.....	91
貼り付け.....	91
パレット選択.....	87
編集キャンセル.....	92
冒頭文.....	92
文字種.....	86
文字種選択.....	91
文字入力画面.....	85
ユーザー設定.....	92
予測変換.....	88
履歴引用.....	91
文字フォント(M34).....	339
モバイル辞書.....	320
モバイルブラビアエンジン.....	2

や

ユーザー設定アイコン.....	74
ユーザー補助(M5).....	346

ら

ランプ設定(M25).....	336
リセット(M45).....	344
利用許諾契約.....	389
料金照会(M11).....	330
履歴(M335).....	338
ルート認証局(M483).....	345
留守伝言再生(M531).....	216

留守番開始1(M532)	214
留守番開始2(M533)	214
留守番停止(M534)	214
レシーバー	60
レンズ部(カメラ)	60
連続通話時間	62
連続待受時間	62
ローミングエリア情報	113
ロックNo.	50、82
ロックNo.変更(M44)	343
ロックレバー	46、60、357、358

わ

割込通話開始(M538)	222
割込通話停止(M539)	222

利用許諾契約

安心ナビ 利用規約

■ サービス内容

KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社(以下「弊社等」といいます。))は、この「安心ナビ利用規約」(以下「本規約」といいます。))に従って安心ナビを提供します。なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社等が定めるau通信サービス契約約款(以下「au約款」といいます。))で使用する用語の意味に従います。

1. 安心ナビとは、全地球測位システム(GPS)を利用して、弊社等が提供するau通信サービスの提供を受けるための端末のうち弊社等が別に指定する種類に属するもの(以下「au端末」といいます。))から、弊社等が別に定める条件に従って、他のau端末のおおよその位置(以下「位置情報」といいます。))を検索することなどができるサービスです。

2. 安心ナビには、次の種類があります。

(1) 安心ナビいつでも位置確認: 次の2つの機能を利用することができます。

① 位置確認: あるau端末の位置情報を検索するお客様(以下「検索者」といいます。))が、そのau端末(以下「被検索端末」といいます。))の利用者(au契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所有者を指します。以下「被検索者」といいます。))に対して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパートナーリストに検索者が位置情報を検索するために使用するau端末(但し、プレミアムEZパスワードを登録しているものに限りです。以下「検索端末」といいます。))の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、いつでも検索端末から被検索端末の位置情報を検索することができる機能。なお、自動確認機能(検索者が、検索端末において、あらかじめ被検索者、動作開始時刻、動作終了時刻、動作間隔及び検索繰り返しパターンを設定し、自動的に位置情報の検索動作を起動、継続する機能)は、対応機種でのみご利用いただけます。

② パソコンで位置確認: 検索者が、被検索者に対してパソコンからインターネットサイト「au one」を経由して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパソコン用パートナーリストに検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、暦月1ヶ月につき100回を限度にパソコンからau oneを経由して被検索端末の位置情報を検索することができる機能。

(2) 位置確認メール: 検索者が被検索者に対して被検索端末の位置情報の通知を求め、被検索者が被検索端末の位置情報を通知することを許諾することにより、被検索端末の位置情報が検索端末に自動的に通知される機能

(3) 安心ナビエリア通知: 被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、被検索端末が当該時間帯に当該エリア内に在圏していること又は在圏していないことが検索端末に自動的に通知される機能

3. 検索者は、安心ナビいつでも位置確認を利用する場合には、弊社等が別に定める手続に従って安心ナビいつでも位置確認を弊社等にお申し込みいただいた日の属する月の翌月から、安心ナビいつでも位置確認を解約する日の属する月までの間、月額315円(これに対する消費税及び地方消費税を含み、以下「利用料」といいます。))を弊社等にお支払いいただきます。なお、検索者は、安心ナビいつでも位置確認を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料として1ヶ月分の利用料を弊社等にお支払いいただきます。

4. 利用料については、au約款に基づく通料等の請求時に併せて請求いたします。尚、お客さまが弊社等の通料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジットカード会社より請求されます。

■ 利用契約の締結等

1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、弊社等が別に定める手続に従って安心ナビの利用を弊社等にお申し込みいただきます。弊社等は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安心ナビの利用申し込みを承諾するものとし、お客様のお申し込みと同時に弊社等とお客さまの間で安心ナビの利用に関する契約(以下「利用契約」といいます。))が成立するものとします。

(1) 安心ナビの利用申し込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虞がある場合

(2) 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する虞がある場合

(3) 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞がある場合

(4) 前各号に定めるほか、弊社等が安心ナビの利用申し込みを承諾することが適切でないと判断するにつき特段の事由がある場合

2. お客様(前項に基づき弊社等との間で利用契約を締結したお客様をいいます。以下、同様とします。))は、弊社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するために必要となるパスワード(以下「ナビパスワード」といいます。))を設定していただきます。また、パソコンで位置確認をご利用になる場合は、弊社等が別に定める手続に従って、別途パソコンで位置確認を利用するために必要となるパスワード(以下「パソコン用パスワード」といいます。))を設定していただきます。弊社等は、お客様が設定したナビパスワード又はパソコン用パスワードと弊社等に申告されたナビパスワード又はパソコン用パスワードとが一致した場合には、お客様本人とみなして取り扱うものとします。お客様は、ナビパス

ワード並びにパソコン用パスワードを適切に使用及び保管する責任を負うものとし、万一、お客様のナビパスワード又はパソコン用パスワードが第三者に不正使用されたとしても、弊社等の責めに帰すべき事由による場合を除き、弊社等はその責任を一切負いません。

3. お客様が利用契約を解約される場合は、弊社等が別に定める手続に従って、利用契約の解約を弊社等にお申し出下さい。
4. 弊社等は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知又は催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるとします。
 - (1) au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある場合
 - (2) 【注意事項・お客様の義務】第2項の第1号、第2号、第4号又は第5号に定める許諾が得られていないことが判明し、又はその虞がある場合
 - (3) 本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある場合
 - (4) 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
 - (5) 前各号に定めるほか、弊社等が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を解除することを適当と判断するにつき特段の事由がある場合
5. 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と弊社等との間で締結しているau通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものとします。

■ 知的財産権／個人情報

1. お客様は、弊社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するためのソフトウェア(以下「本ソフト」といいます。))の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社等又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。
 - (1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
 - (2) 弊社等に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他弊社等若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。
2. 弊社等は、弊社等が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

■ 注意事項・お客様の義務

1. お客様は、弊社等が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。
2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守いただきます。万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとします。

- (1) 検索者は、安心ナビのうち安心ナビいつでも位置確認を利用して被検索端末の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得ること。
- (2) 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。
- (3) 検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫など不適正な方法を用いてはならないこと。
- (4) 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知を利用する場合には、被検索端末の位置情報を検索端末に通知することについて、必ず、事前に検索者から許諾を得ること。
- (5) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用させないこと。(なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。)
- (6) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を確認する目的以外で利用しないこと。
- (7) 検索者及び被検索者は、検索端末及び被検索端末において位置情報を検索される機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標準その他の表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。
- (8) 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
- (9) 検索者及び被検索者は、他人のau端末において無断で安心ナビに係る設定を行い又はそれを変更しないこと。
- (10) その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。
 - (1) 安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
 - (2) 法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
 - (3) 安心ナビを営利目的で利用しないこと。
 - (4) 利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと
3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。
 - (1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電波の送受信に支障がある場合。
 - (2) 被検索端末の電源が入っていない場合(バッテリー切れを含みます。))。
 - (3) 被検索端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておらず、又は被検索端末から本ソフトが削除されている場合。
 - (4) 被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。

- (5) パソコンで位置確認機能に関して弊社等が動作を確認したご利用環境と異なる環境のパソコンを利用されている場合。

■サービスの中止及び中断

1. 弊社等は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他のやむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、この限りではありません。

■免責事項

1. 安心ナビのご利用にあたり弊社等の責に帰する事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社等は、1か月分の利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

■通信料

1. 安心ナビを利用するにあたり発生する通信料（au端末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。）は、お客様が負担するものとします。

■変更

1. 弊社等は、本規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。また、弊社等は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものとします。

— 以上 —

■「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。
 - ① お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話が下記の状態にあるとき。
 - ・電源が入っていない
 - ・圏外または電波の届かない場所にある
 - ・通話中やEZwebご利用中等、待受け以外の状態
- お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリや全ての設定をリセットした場合には、再度ナビパスワードの設定ほか全ての設定をやり直す必要があります。
- お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所をご利用された場合は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

■「安心ナビ位置確認」(いつでも位置確認)をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
 - ① 他のau電話から、お客様を「いつでも位置確認」のパートナーリストへ登録することを依頼された場合。

但し、お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アプリは自動起動しません(パートナーリストへの登録情報を受けとれません)。

- ② 許可ユーザーリストに登録されているau電話から、「いつでも位置確認」を利用して、お客様の位置確認がされた場合。
 - ・お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの「いつでも位置確認」パートナーリストへの登録要求を受けとることができません。
 - ・お客様が「安心ナビ」の「設定」メニューで「応答設定」を「自動(確認画面なし)」と設定されている場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他のau電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます(お買い上げ時には「自動(確認画面なし)」に設定されています)。
 - ・以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
 - ① お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可ユーザーリストからお客様が削除された場合。
削除後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
 - ② お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビパスワードが変更された場合。
変更後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
 - ③ お客様が位置確認を依頼した相手au電話の「応答設定」が「拒否」に設定されている場合、または「応答設定」が「手動(確認あり)」に設定されており、既定時間内に位置通知を許可しなかった場合。
 - ・「いつでも位置確認」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認することができなくなります。
 - ① お客様がパートナーリストから相手au電話を削除した場合(削除したau電話を検索するには、再度登録が必要になります)。
 - ② お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから削除した場合。
削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許可したい場合には再度登録が必要になります。
 - ・お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。
- #### ■「安心ナビ位置確認」(位置確認メール)をお使いいただく際のご注意
- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
 - ① 他のau電話から、「位置確認メール」を利用して、お客様の位置通知を要求された場合。
 - ・以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
 - ① お客様が位置確認メールを送ったau電話が位置通知を許可しなかった場合、または既定時間内に位置確認結果を返信しなかった場合。

- ・お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料／パケット通信料が課金されます。

■「安心ナビエリア通知」をお使いいただく際のご注意

- ・以下の場合に、「安心ナビエリア通知」アプリが自動的に起動されます。
 - ① お客様のau電話で「安心ナビエリア通知」のエリア通知リストに設定されているアラームの開始時刻になった場合。
尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前にアプリが起動されます。
 - ② お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信した場合。
- ・「安心ナビエリア通知」アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件にau電話が到達する、または、起動から2時間後に自動的に終了します。
- ・「安心ナビエリア通知」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり結果を通知することができなくなります。
 - ① お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合（削除前の条件での位置確認および通知は行われません）
- ・お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、適切なエリア通知が行われない場合があります。



- ・「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の免責事項・利用規約の最新版につきましては、アプリメニューから安心ナビウェブサイトへ接続してご確認ください。

EZ助手席ナビ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用許諾契約をお読み下さい。(必須)

■利用許諾契約

お客様がKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157> (以下「当社」といいます) が提供する「EZ助手席ナビ」(以下「本アプリケーション」といいます) を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客様または、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®) 対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様または、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいただけません。

- (3) お客様または本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。また、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (5) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様または本アプリケーションを利用してはいただけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客様または、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客様が本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様と当社との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

— 以上 —

EZナビウォーク 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客様がKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157> (以下「当社」といいます) が提供する「EZナビウォーク」(以下「本アプリケーション」といいます) を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客様または、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®) 対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様または、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいただけません。

- (3) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客様が本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以 上－

Gガイド番組表リモコン 利用規約

ご利用の前に必ず利用規約をお読みください。(必須)

■ 使用許諾契約

お客様がKDDI株式会社と株式会社インタラクティブ・プログラム・ガイド＜お問い合わせ先: au電話から157＞(以下「当社」といいます)が提供する「Gガイド番組表リモコン」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZアプリ(BREW[®])対応端末機器から、Eメールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (3) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW[®])対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載、複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

- (4) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客様が本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバーに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバーへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW[®])対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバーの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーションの内容、利用等に関して沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以 上－

バーコードリーダー&メーカー 利用許諾契約

ご使用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au 電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「バーコードリーダー&メーカー」(以下「本アプリケーション」といいます)をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客様がこの利用許諾契約書(以下「本利用契約」)の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客様に本アプリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者(以下「本アプリケーションの権利者」といいます)に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW[®])対応端末機器上のみでご利用いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとします。当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを使用してはけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社(本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第(12)条まで同じ。)は、お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。

- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW[®])対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) お客様は、本アプリケーションを用いてお客様又は第三者の氏名、電話番号、Eメールアドレスその他の個人情報をQRコード化する場合、内容について十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その他一切の取扱いについては、お客様の責任のもとで行うものとします。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
- (14) 第(8)条から第(13)条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお有効に存続します。

— 以 上 —

QUICPay[™] 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまが株式会社ジェーシービー<お問い合わせ先:0422-76-1700>(以下「当社」といいます)が、KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供する「QUICPay」アプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、当社が提供する「QUICPay」をEZアプリ(BREW[®])対応端末機器上でご利用頂く際、メールアドレス等のプロフィール情報取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされたEZアプリ(BREW[®])対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはけません。
- (4) お客さまは、プリインストールされた本アプリケーションをEZアプリ(BREW[®])対応端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコンテンツサーバからダウンロードし直すことができます。なお、本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。

- (5) お客様は本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものと、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはありません。
- (9) お客様が本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI(株)及び沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

— 以 上 —

じぶん通帳 利用規約

第1条 「じぶん通帳」サービスの内容

「じぶん通帳」(以下「本サービス」という)とは、お客様の携帯電話機にダウンロードされたEZアプリ(BREW®)「じぶん通帳(アプリ)」(以下「本アプリ」という)を使用してケータイバンキングによる当行所定のバンキングサービスをご利用いただけるサービスです。なお、本サービスを利用できる携帯電話機は、当行所定の機種(以下「指定機種」という)に限られます。

第2条 規約への同意

本規約にご同意いただけないお客様は、本サービスの利用も本アプリのダウンロードもできません。

第3条 ご利用条件

お客様は、本規約にご同意いただいた上で、以下の条件を全て充足する場合に限り、本サービスを利用することができるものとします。

- (1) お客様が、当行との間で事前にau情報リンクサービス(当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」に定めるサービスをいう。以下同じ。)にかかわる契約をしていること。なお、au情報リンクサービスの内容およびその申込方法等については、当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」を確認ください。

- (2) あらかじめ本アプリをお客さまの携帯電話機(但し、指定機種に限るもの)とします。以下同じ。)において利用できる状態にしておくこと。
- (3) 第4条に基づく本人確認が完了していること。
- (4) 第10条に定める本サービスの中止事由に該当していないこと。

第4条 本人確認

本サービスのご利用における本人確認は、お客様の携帯電話機より当行に送信していただく暗証番号および、お客様の携帯電話機から自動的に送信されるEZ番号を当行が照合することにより行ないます。この本人確認は、「じぶん銀行取引規約第9条第1項」および「au情報リンクサービスご利用規約第10条」に規定する「本人確認」とみなされます。

第5条 暗証番号等の管理

お客様は、お客様の携帯電話機が第三者の手に渡り、かつ暗証番号が知られた場合には、当該第三者により本サービスが不正利用されることによりお客様の情報が外部に漏れたり、お客様に損害が発生したりする可能性があることを十分認識した上で、お客様の責任において当該携帯電話機および暗証番号を厳重に管理し、これらを第三者に貸与または開示してはならないものとします。

第6条 アプリの権利帰属等

- 1. 本アプリの著作権その他一切の知的財産権は当行に帰属します。お客様は、本サービスの利用に限り、本アプリをご使用いただけます。当行から請求があった場合、お客様は、すみやかに携帯電話機の本アプリを削除するものとします。また、当行は、お客様による本アプリおよび本サービスによりお客様の携帯電話機にダウンロードされた情報の転載・複製・転送・改変またはリバースエンジニアリング等を禁止します。
- 2. 前項の規定は、お客様が当行に無断で本アプリをダウンロードした場合にも適用されるものとします。また、この場合、お客様が当行に無断でダウンロードした本アプリに関連してお客様に生じた損害について一切の責任を負いません。

第7条 免責事項

- 1. 本サービスのご利用に関して、本アプリの作動に係る不具合(表示情報の誤謬・逸脱、取引依頼の不能など)、携帯電話機に与える影響およびお客様が本サービスを正常に利用できないことにより被る不利益、その他一切の不利益について、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は一切その責任を負いません。
- 2. 前項のほか、次の各号の事由により、本サービスが利用できなかった場合には、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
 - (1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由が生じた場合。
 - (2) 当行または、KDDI株式会社または沖縄セルラー電話株式会社(以下総称して、「KDDI」という)が相当と認める安全対策を講じたにもかかわらず、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じた場合。

(3) 当行以外の第三者の責に帰すべき事由による場合。

第8条 サービスの変更等

当行は、本サービスの内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日および変更内容を当行のホームページに掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

第9条 本サービスのご利用に際してのご注意

1. 本サービスの利用および本アプリのダウンロードには別途通信料がかかり、お客様のご負担となります（バージョンアップの際や本アプリが正常に動作しないことにより再設定などで追加的に発生する通信料も含まれます）。本アプリは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードしてください。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
2. お使いの携帯電話を変更する場合等において、本アプリおよび登録情報等を他の携帯電話に引き継ぐことはできません。また、携帯電話を処分する際は本アプリを必ず削除してください。
3. 本アプリにより携帯電話に記録された情報は本アプリを削除した場合は消去されます。これらの情報は復元できません。また、携帯電話機を交換された場合には、情報は引継がれませんのでご注意ください。
4. 本アプリの削除後に本サービスをご利用いただくには本アプリを再度ダウンロードいただく必要があります。
5. ご利用の携帯電話を盗難・紛失された場合には、すみやかにじぶん銀行お客様センター（電話番号：0120-926-111または、03-6311-8003）へ連絡するとともに、auお客様センター（電話番号：0077-7-113）へも連絡し回線停止のお手続きを行ってください。

第10条 本サービスの中止

次のいずれかに該当する場合、本サービスの提供は自動的に中止されます。

- (1) お客様とKDDIとの間のEZwebサービスに係る契約が終了した場合その他当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」第4条または第5条に基づき当行が取得した携帯電話情報のうちEZ番号が変更された場合
- (2) お客様の携帯電話機の利用に係る加入契約が解約その他の理由により終了した場合
- (3) 理由のいかんを問わず、当行の普通預金口座が解約された場合

第11条 規約の準用

1. 本サービスに関し、本規約に定めていない事項については、じぶん銀行取引規約・振込規約等当行の他の規約の定めを準用します。
2. 本規約において使用する用語の意味は、特に指定のない限り当行所定のじぶん銀行取引規約において定義した内容に従うものとします。

第12条 規約の変更

当行は、本規約の内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日お

よび変更内容を当行のホームページに掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

—以 上—

au Smart Sports Run&Walk 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■ 利用契約

お客様がKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157、info@au-run.jp>（以下「当社」といいます）が提供する「au Smart Sports Run&Walk」を利用するためのアプリケーション（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客様は、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされた又はお客様がダウンロードを行ったEZアプリ（BREW[®]）対応端末機器上のみでお願いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客様が本アプリケーションに関して損害を被った場合は、当社はEZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以 上—

モバイルSuica 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまが東日本旅客鉄道株式会社<お問い合わせ先:048-645-7007>(以下「当社」といいます)が、KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供するモバイルSuicaアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、当社が提供するモバイルSuicaをEZアプリ(BREW®)対応端末機器上でご利用いただく際、メールアドレス等のプロフィール情報を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされた又はダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載、複製、修正、蓄積、または転送してはいけません。
- (4) お客さまは、プリインストールされた本アプリケーションをEZアプリ(BREW®)対応端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコンテンツサーバからダウンロードし直すことができます。尚、本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) お客さまは、本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、またはそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI(株)及び沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお

解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

— 以 上 —

EZニュースEX 利用許諾契約

このアプリケーション(以下、「本アプリ」といいます)は、KDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下、「弊社」といいます)が提供する「EZニュースEX」(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーションです。本アプリは、EZアプリ(BREW®)対応端末機器(以下、「本au端末」といいます)に、ニュース、天気、広告等の本サービス向けコンテンツ(以下、「本コンテンツ」といいます)を自動受信および手動更新によって表示します。お客さまが本アプリを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

- (1) 本アプリのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリを利用して本コンテンツを手動更新で取得する場合には、通信料がかかります。
- (2) 本アプリは、本サービスをご利用いただいたお客様が、本コンテンツを再生したか否かに関する情報を弊社が管理するサーバに送信する場合があります。当該情報は、個人が識別できないように統計処理したうえで、サービス品質の改善のために利用します。
- (3) 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利は、弊社又は第三者に帰属します。
- (4) お客さまは、本アプリを、ダウンロードを行った本au端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリを弊社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客さまは本アプリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 弊社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリの利用に係る契約(以下「本アプリ利用契約」といいます)を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本アプリ利用契約に基づきいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) 本サービスのご利用にあたり弊社の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、EZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、弊社の故意又は重大な過

失に基づく損害については、この限りではありません。

- (10) 本アプリ又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

— 以 上 —

地図ビューアー 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客様がKDDI株式会社（連絡先：au電話から157）（以下「当社」といいます）が提供する「地図ビューアー」（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションは、地図ビューアーコンテンツの更新情報やお知らせ情報を提供するために、EZアプリ(BREW®) 対応端末機器から、EZ番号を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。取得したEZ番号については、お客様からの事前の同意無しに、第三者へ開示、提供いたしません。
- (3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (4) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®) 対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはけません。
- (5) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。

- (9) 本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、当社は、一ヶ月分のEZweb利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (10) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバーに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバーへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®) 対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバーの提供者との間で協議、解決するものとします。
- (11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

— 以 上 —

ケータイ探せて安心サービス 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社（連絡先：au携帯電話から157）（以下「当社」といいます）が提供する「ケータイ探せて安心サービス」（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションは、登録者確認のためにEZアプリ(BREW®) 対応端末機器から電話番号を取得し、当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (3) 本アプリケーションは、EZアプリ(BREW®) 対応端末機器からお客さまの位置情報を取得し、当社が管理するサーバーへ送信します。
- (4) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (5) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®) 対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはけません。
- (6) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

- (7) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいただけません。
- (8) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (9) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以 上－

EZ FeliCaご利用上の注意

■ご利用上の注意

お客さまがEZ FeliCa対応サービスをご利用するにあたっては、以下の事項を承諾していただきます。

1. EZ FeliCa 対応サービスについて

1. EZ FeliCa対応サービスとは、EZ FeliCa対応au携帯電話(EZ FeliCa対応のau携帯電話をいいます。以下、同じとします)に搭載されたFeliCaチップを利用したサービスをいいます。
2. EZ FeliCa対応サービスは、EZ FeliCa対応サービス提供者(以下、SPといいます)が提供します。各SPの提供するEZ FeliCa対応サービスをご利用になる場合には、お客さまは当該SPとの間で利用契約を締結する必要があります。EZ FeliCa対応サービスの内容、提供条件等については、各SPにご確認、お問い合わせください。
3. EZ FeliCa対応サービスの内容、提供条件等について、当社は一切保証しかねますのであらかじめご了承ください。

2. FeliCaチップ内のデータの取り扱い等について

1. お客さまがEZ FeliCa対応サービスをご利用するにあたり、「EZ FeliCaデータ移行」(後記7.に定めるサービスをいいます。以下同じとします)を除き、お客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話のFeliCaチップへのデータの書き込み及び書き換え並びにこれらに関する記録の作成、管理等は、SPが行います。
2. FeliCaチップ内のデータの使用及びその管理については、お客さま自身の実行で行ってください。

3. EZ FeliCa対応au携帯電話の故障等により、FeliCaチップ内のデータの消失、毀損等が生じることがあります。かかるデータの消失、毀損等の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
4. 当社は、FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態ではEZ FeliCa 対応au携帯電話の修理を行いません。お客さまは、当社にEZ FeliCa対応au携帯電話の修理をお申し付けになる場合は、「EZ FeliCaデータ移行」をご利用いただくか、あらかじめFeliCaチップ内のデータを消去した上でEZ FeliCa対応au携帯電話を当社又は当社代理店にお渡しいただくか、当社又は当社代理店がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。かかるデータの消去の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
5. SPがお客さまに提供するFeliCaチップ内のデータのバックアップ、移し替え等の措置(以下、SPバックアップ等といいます)については、SPの定めるEZ FeliCa対応サービスの提供条件によります。EZ FeliCa対応サービスのご利用開始前に必ず、当該EZ FeliCa対応サービスを提供するSPに対し、SPバックアップ等の有無及び内容等についてご確認ください。SPバックアップ等のないサービスを選択したこと、SPバックアップ等を利用しなかったこと、又はSPバックアップ等が正常に機能しなかったこと等によりFeliCaチップ内のデータのバックアップ等が行われなかった場合であっても、それにより生じた損害、SPバックアップ等のご利用料金にかかる損害、その他FeliCaチップ内のデータの消失、毀損等、又は第三者の不正利用により生じた損害等、EZ FeliCa対応サービスに関して生じた損害について、また、SPバックアップ等を受けられるまでにEZ FeliCa対応サービスをご利用できない期間が生じたことにより損害が生じたとしても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
6. 当社は、「EZ FeliCaデータ移行」による場合を除き、いかなる場合もFeliCaチップ内のデータの再発行や復元、一時的なお預かり、他のFeliCaチップへの移し替え等を行うことはできません。
7. 「EZ FeliCaデータ移行」とは、機種変更、故障等のEZ FeliCa対応au携帯電話のお取り替え時にお客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話のFeliCaチップ内のデータを、他のEZ FeliCa対応au携帯電話に移し替えることを内容とする、当社が提供するサービスです。「EZ FeliCaデータ移行」は、当社が指定する当社代理店において提供します。「EZ FeliCaデータ移行」に対応しているFeliCaチップ(以下、移行対応チップといいます)内のデータに限り、他のEZ FeliCa対応au携帯電話に搭載されている移行対応チップへの移し替えをすることができます。「EZ FeliCaデータ移行」が完了した場合、移行元の移行対応チップ内のデータは移行元のEZ FeliCa対応au携帯電話から削除されます。「EZ FeliCaデータ移行」を実施する際に移行先移動機内のFeliCaチップデータは初期化さ

れる場合があります。また「EZ FeliCa データ移行」をご利用いただく場合は、移行元移動機と移行先移動機で同一のau ICカードをご使用ください。移行先移動機のFeliCaチップ内のデータおよびFeliCa関連のBREW®アプリが存在している場合、削除をした上で「EZ FeliCaデータ移行」を実施してください。「EZ FeliCaデータ移行」実施後の移行元移動機で再度FeliCaサービスをご利用になる場合、移動機内に残っているFeliCa関連のBREW®アプリは一旦削除し再ダウンロードをした上でご利用ください。当社の責めに帰すべき事由により「EZ FeliCa データ移行」においてFeliCaチップ内の電子マネー、ポイント等のバリュエータ(以下、バリュエータといいます)及びSPから付与されたID・会員番号等のデータ(以下、ID等データといいます)の一部又は全部が消失、毀損した場合、当社は、その補償として、当該バリュエータ及びID等データをSPと協働して復元するものとし、その他のデータの消失、毀損その他一切の損害に対する補償は行いません。なお、当社が復元するバリュエータ及びID等データは、SPがその残高及び付与履歴を保有している場合に限られるものとし、SPが当該残高及び付与履歴を保有していない場合は復元されないものとします。また、EZ FeliCa対応au携帯電話の機種や状態、SPが提供するアプリケーションの対応状況などにより、「EZ FeliCaデータ移行」がご利用いただけない場合がありますので、「EZ FeliCaデータ移行」の提供条件や注意事項等については、「EZ FeliCaデータ移行」ご利用時に当社又は当社代理店が提示する承諾事項等をご確認ください。

3. FeliCaチップの固有の番号等の通知について

1. EZ FeliCa 対応サービスによっては、お客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話に搭載されたFeliCaチップを特定するために、当該FeliCaチップ固有の番号が、EZ FeliCa対応アプリにより当該EZ FeliCa対応サービスを提供するSPに送信される場合があります。
2. 当社は、SPがEZ FeliCa対応サービスを提供するために必要な範囲で、お客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話に搭載されたFeliCaチップ固有の番号と、FeliCaチップ内のデータが消去されているか否か、及び当該FeliCaチップの廃棄処理情報について、当該SPに通知する場合があります。
3. 当社又は当社代理店は、SPバックアップ等や「EZ FeliCaデータ移行」の各種手続きにおいて、お客さまの電話番号等をSPに通知し、お客さまのFeliCaチップ内のデータについて当該SPに問い合わせる場合があります。

4. 不正利用について

1. お客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話の紛失・盗難等により、FeliCaチップ内のデータを不正に利用されてしまう可能性があるため、十分ご注意ください。FeliCaチップ内のデータが不正利用されたことによるお客さまの損害について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

2. 万一、EZ FeliCa対応au携帯電話を紛失・盗難等した場合であっても、当社ではFeliCaチップの機能を停止させることはできません。紛失・盗難等があった場合の対応方法については、各SPにお問い合わせください。
3. EZ FeliCa対応au携帯電話には、遠隔オートロック機能が搭載されていますので、お客さまにおいてあらかじめ遠隔オートロック機能の設定を行なった上でEZ FeliCa対応サービスをご利用いただくことを推奨します。また、安心ロックサービス対応のEZ FeliCa対応au携帯電話をご利用の場合は、当社所定の方法により安心ロックサービスのご利用をお申し込みいただくことができます(但し、遠隔オートロック機能の設定、又は安心ロックサービスのご利用を行った場合でも、FeliCaチップ内のデータの不正利用等を完全に防止できるとは限りませんのであらかじめご了承ください)。
4. 機種変更や廃棄等によりEZ FeliCa対応au携帯電話のご利用を中止される場合には、「EZ FeliCaデータ移行」を利用して機種変更を行う場合を除き、不正に利用されることを防ぐため、必ずFeliCaチップ内のデータを全て削除してください。なお、かかるデータの削除の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

5. その他

1. EZ FeliCa対応サービスにおいて通信機能をご利用の場合は、お客さまのau通信サービスのご契約内容によっては、データ量に応じた通信料が発生することがあります。なお、読み取り機にEZ FeliCa対応au携帯電話をかざしてEZ FeliCa対応サービスを利用される際には通信料は発生しません。
2. EZ FeliCa対応アプリのダウンロード後にEZ FeliCa対応au携帯電話の契約名義又は電話番号の変更があった場合等、当該EZ FeliCa対応アプリのご利用及びお客さまご自身での削除ができなくなることがあります。なお、当該EZ FeliCa対応EZアプリを削除する場合は、あらかじめ当社又は当社代理店により当該EZ FeliCa対応au携帯電話に搭載されたFeliCaチップ内の全てのデータを消去する必要がありますのでご了承ください。

リアルサッカー2009 3D 利用契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがゲームロフト株式会社 [連絡先: E-mail: support_jp@gameloft.com] (以下、「当社」といいます) が提供する「リアルサッカー2009 3D」(以下、「本アプリケーション」といいます) を利用するにあたっては、本契約書の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。

- (2) 本アプリケーションは一部無料機能が搭載された体験版となり、全機能が利用できる製品版の「リアルサッカー2009 3D」をご利用される場合は、別途利用契約に沿った手続きが必要となります。
- (3) お客様は、本アプリケーションの内容を当社に無断でお客様の端末機器「SOY02」以外に、転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はその恐れがある行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) お客様は本アプリケーションをインストールした「SOY02」端末機器上でのみお使いいただけます。
- (6) 本アプリケーションは、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ接続する場合があり、その場合は別途通信料がかかります。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく、改訂、追加又は廃止することができるものとします。
- (8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客様が本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以 上—

てくてくエンジェルM体験 利用許諾契約

このEZアプリ(BREW®)は有料(月額課金)アプリケーションです。プレミアムEZパスワードを入力し、認証された時点で課金されます。このEZアプリ(BREW®)の利用料は、入力されたプレミアムEZパスワードを有するau携帯電話契約者に課金されます(auc携帯電話契約者以外の方がプレミアムEZパスワードを入力された場合も同じです)。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用規約

お客様が株式会社ハドソン(連絡先:011-821-0182 support@chapp.hudson.co.jp)(以下「当社」といいます)が提供する「てくてくエンジェルM体験」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションは、会員登録のために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、EZ番号を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (4) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) 本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様へ損害を被った場合は、当社は、本アプリケーション利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以 上—

- ・本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。
- ・本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出ししてはいけません(米国輸出規制により、以下の国々に本機を持ち込むことはできません(2009年9月現在)。キューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア)。

U.S law and international agreements currently prohibit export of device's browser and security technology to the following countries - Cuba, Iran, North Korea, Sudan and Syria. (Other restrictions regarding this device may apply.)

myriadTM
mobile software



ACCESSTM

NetFront Browser

NetFront
M-IMAP Client

NetFront
SMIL Player

NetFront
Sync Client

DBEX

POWERED BY **DF**TM



Myriad Group, Myriad Groupのロゴ、およびMyriad Groupで始まる用語群はすべてMyriad Groupの商標です。その他の商標および登録商標は各所有企業に属します。

Myriad Group, the Myriad Group logo and the family of terms carrying the "Myriad Group" prefix are trademarks of Myriad Group AG. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.

Copyright © 2001-2009 Myriad Group AG. All Rights Reserved.

Copyright © 1998-2007 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- ・本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore® 3.0Plusを搭載しています。
Copyright © 2005 E-Globaleedge Corp. All Rights Reserved.
- ・QRコード®は株式会社デンソーウェブの登録商標です。
- ・本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™テクノロジーを搭載しています。
Adobe, Flash, FlashLiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。
- ・OperaはOpera Software ASAの商標または登録商標です。
- ・Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社の日本国内における登録商標です。
- ・Powered by JBlend™ Copyright 1997-2008 Aplix Corporation. All rights reserved.
JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。
- ・本製品はワンセグデータ放送BMLブラウザとして、株式会社ACCESSのNetFront Browser DTV Profile Wireless Editionを搭載しています。
本製品は放送コンテンツ起動機能として、株式会社ACCESSのMedia:/メディアアコロン仕様を採用しています。

ACCESS、NetFrontは日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。

本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
copyright© 1996-2009 ACCESS Co., LTD.

- ・本製品は、インターネットメール機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.3 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。
Copyright © 2003-2009 ACCESS CO., LTD.


本製品は、コンテンツ表示機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.3 SMIL Player v1.3 for KDDIを搭載しています。
Copyright © 2004-2009 ACCESS CO., LTD.

本製品はデータ授受機能として、株式会社ACCESSのNetFront® Sync Clientを搭載しています。
Copyright © 2004-2009 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

- ・「Edy(エディ)」は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。
Copyright © 2006 bitwallet, Inc.
- ・DBEX™[DiMAGIC Bandwidth Extender]は、DiMAGIC(ダイヤモンド社)独自の再生帯域拡大技術の商標です。
- ・Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties.
- ・本製品にはEZケータイアレンジ機能としてInnoPath Software, Inc.のUI Managerが搭載されています。
Copyright© 2006 InnoPath Software, Inc. All rights reserved.
- ・JavaおよびJavaに関連する商標は、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。
- ・LCフォント\LCFONT及びLCロゴマークはシャープ株式会社の登録商標です。

- ・ ケータチェック機能にはCommon Public License (CPL) に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。当該ソフトウェアに関する詳細は、下記のサイトを参照ください。
お使いのパソコンから: auホームページ→auオンラインマニュアル(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>) → [U1] → [その他] → [ケータチェックメニュー機能CPLに関して]
- ・ 静止画手ブレ補正は、株式会社モルフォのPhotoSolidを使用しています。PhotoSolidは株式会社モルフォの登録商標です。
- ・ 当製品にはイーソル株式会社のPrFILEが搭載されています。
- ・ CD and music-related data from Gracenote, Inc., copyright © 2000-2004 Gracenote. Gracenote CDDB® Client Software, copyright 2000-2004 Gracenote. This product and service may practice one or more of the following U.S. Patents: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593, and other patents issued or pending. Services supplied and/or device manufactured under license for following Open Globe, Inc. United States Patent 6,304,523.
Gracenote and CDDB are registered trademarks of Gracenote. The Gracenote logo and logotype, and the "Powered by Gracenote" logo are trademarks of Gracenote.
- ・ BREW®およびBREW®に関連する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。
BREW® and the interlocking circle designs are trademarks of QUALCOMM Incorporated.
- ・ 「PlayNow」はSony Ericsson Mobile Communications ABの商標です。
- ・ 「BRAVIA」、「ブラビア」、「ATRAC」、「モーションフロー」、「POBox」、「POBox Pro」はソニー株式会社の商標または登録商標です。
- ・ 「メディアランチャー」、「Media Launcher」、「エリクル」はソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。

- ・ 「POBox」は株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所とソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社が共同開発した技術です。
- ・ 「着うた®」「着うたフル®」「着うたフルプラス™」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの商標または登録商標です。
- ・ 「mora」は株式会社レーベルゲートの登録商標です。
- ・ うたと®は株式会社レーベルゲートの登録商標です。
- ・ 「Suica」「モバイルSuica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- ・ 「PASMO」は株式会社バスモの登録商標です。
- ・ 「Kitaca」は北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- ・ 「TOICA」は東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- ・ 「ICOCA」は西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- ・ FeliCalは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- ・ FeliCalは、ソニー株式会社の登録商標です。
- ・ は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- ・ 「おサイフケータイ®」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
- ・ microSDHCロゴは商標です。
- ・ "Bluetooth"はBluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズはライセンスに基づいて使用しています。
- ・ その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、TM、®マークは表記していません。

携帯電話機の比吸収率などについて

★Mobile Phone GSM/GPRS 900/1800/1900

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種BRAVIA® Phone U1の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準*に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機BRAVIA® Phone U1のSARは0.402W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、以降に記載の各ホームページをご参照ください。

- 総務省のホームページ:

<http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm>

- 社団法人電波産業会のホームページ:

<http://www.arib-emf.org/index02.html>

- auのホームページ:

<http://www.au.kddi.com>

- ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社のホームページ

<http://www.SonyEricsson.co.jp/product/SAR/>

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

Radio Wave Exposure and Specific Absorption Rate (SAR) Information

United States & Canada

THIS PHONE MODEL HAS BEEN CERTIFIED IN COMPLIANCE WITH THE GOVERNMENT'S REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

The BRAVIA® Phone U1 mobile phones have been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed to not exceed the limits* of exposure to radio frequency (RF) energy set by governmental authorities. These limits establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by international scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a safety margin designed to assure the safety of all individuals, regardless of age and health.

The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardized methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands. While there may be differences between the SAR levels of various phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves. For more information on SAR, please refer to the safe and efficient use chapter in the User Guide.

The highest SAR value as reported to the authorities for this phone model when tested for use by the ear is 0.56 W/kg*, and when worn on the body is 0.59 W/kg* for speech and 0.63 W/kg* for data calls. Body

worn measurements are made while the phone is in use and worn on the body with a Sony Ericsson accessory supplied with or designated for use with this phone. It is therefore recommended that only Ericsson and Sony Ericsson original accessories be used in conjunction with Sony Ericsson phones.

**Before a phone model is available for sale to the public in the US, it must be tested and certified by the Federal Communications Commission (FCC) that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure*. The tests are performed in positions and locations (i.e., by the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The FCC has granted an Equipment Authorization for this phone model with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. While there may be differences between the SAR levels of various phones, all mobile phones granted an FCC equipment authorization meet the government requirement for safe exposure. SAR information on this phone model is on file at the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/ea> after searching on FCC ID PY7A6880002. Additional information on SAR can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) website at <http://www.ctia.org>.

* In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kilogram (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

** This paragraph is only applicable to authorities and customers in the United States.

Radio Frequency (RF) exposure and Specific Absorption Rate (SAR)

When your phone or Bluetooth handsfree is turned on, it emits low levels of radio frequency energy. International safety guidelines have been developed through periodic and thorough evaluation of scientific studies. These guidelines establish permitted levels of radio wave exposure. The guidelines include a safety margin designed to assure the safety of all persons and to account for any variations in measurements.

Specific Absorption Rate (SAR) is used to measure radio frequency energy absorbed by the body when using a mobile phone. The SAR value is determined at the highest certified power level in laboratory conditions, but because the phone is designed to use the minimum power necessary to access the chosen network, the actual SAR level can be well below this value. There is no proof of difference in safety based on difference in SAR value.

Products with radio transmitters sold in the US must be certified by the Federal Communications Commission (FCC). When required, tests are performed when the phone is placed at the ear and when worn on the body. For body-worn operation, the phone has been tested when positioned a minimum of 15 mm from the body without any metal parts in the vicinity of the phone or when properly used with an appropriate Sony Ericsson accessory and worn on the body. Use of the phone other than as tested may impact SAR and result in non-compliance with such RF exposure limits.

For more information about SAR and radio frequency exposure go to:
www.sonyericsson.com/health.

Guidelines for Safe and Efficient Use

Please follow these guidelines. Failure to do so might entail a potential health risk or product malfunction. If in doubt as to its proper function, have the product checked by a certified service partner before charging or using it.



Recommendations for care and safe use of our products

- Handle with care and keep in a clean and dust-free place.
- **Warning!** May explode if disposed of in fire.
- Do not expose to liquid or moisture or excess humidity.
- For optimum performance, the product should not be operated in temperatures below +5°C (+41°F) or above +35°C (+95°F). Do not expose the battery to temperatures above +35°C (+95°F).
- Do not expose to flames or lit tobacco products.



- Do not drop, throw or try to bend the product.
- Do not paint or attempt to disassemble or modify the product.



- Consult with authorized medical staff and the instructions of the medical device manufacturer before using the product near pacemakers or other medical devices or equipment.
- Discontinue use of electronic devices or disable the radio transmitting functionality of the device where required or requested to do so.
- Do not use where a potentially explosive atmosphere exists.
- Do not place your product or install wireless equipment in the area above an air bag in a car.

- **Caution:** Cracked or broken displays may create sharp edges or splinters that could be harmful upon contact.
- Do not use the Bluetooth Headset in positions where it is uncomfortable or will be subject to pressure.

Children



Warning! Keep out of the reach of children. Do not allow children to play with mobile phones or accessories. They could hurt themselves or others. Products may contain small parts that could become detached and create a choking hazard.

Power supply (Charger)

Connect the charger to power sources as marked on the product. Do not use outdoors or in damp areas. Do not alter or subject the cord to damage or stress. Unplug the unit before cleaning it. Never alter the plug. When a power supply is connected there is a small drain of power. To avoid this small energy waste, disconnect the power supply when the product is fully charged.

Battery

New or idle batteries can have short-term reduced capacity. Fully charge the battery before initial use. Use for the intended purpose only. Charge the battery in temperatures between +5°C (+41°F) and +35°C (+95°F). Do not put the battery into your mouth. Do not let the battery contacts touch another metal object. Turn off the product before removing the battery. Performance depends on temperatures, signal strength, usage patterns, features selected and voice or data transmissions. Use of an unqualified battery may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazard.

Personal medical devices

Mobile phones may affect implanted medical equipment. Reduce risk of interference by keeping a minimum distance of 22cm (8.7 inches) between the phone and the device. Use the phone at your right ear. Do not carry the phone in your breast pocket. Turn off the phone if you suspect interference. For all medical devices, consult a physician and the manufacturer.

Driving

Some vehicle manufactures forbid the use of phones in their vehicles unless a handsfree kit with an external antenna supports the installation. Check with the vehicle manufacturer's representative to be sure that the mobile phone or Bluetooth handsfree will not affect the electronic systems in the vehicle. Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must be observed.

GPS/Location based functions

Some products provide GPS/Location based functions. Location determining functionality is provided "As is" and "With all faults". KDDI/Sony Ericsson does not make any representation or warranty as to the accuracy of such location information.

Use of location-based information by the device may not be uninterrupted or error free and may additionally be dependent on network service availability. Please note that functionality may be reduced or prevented in certain environments such as building interiors or areas adjacent to buildings.

Caution: Do not use GPS functionality in a manner which causes distraction from driving.

Emergency calls

Calls cannot be guaranteed under all conditions. Never rely solely upon mobile phones for essential communication. Calls may not be possible in all areas, on all networks, or when certain network services and/or phone features are used.

Flight mode

Bluetooth and WLAN functionality, if available in the device, can be enabled in Flight mode but may be prohibited onboard aircraft or in other areas where radio transmissions are prohibited. In such environments, please seek proper authorisation before enabling Bluetooth or WLAN functionality even in Flight mode.

Malware

Malware (short for malicious software) is software that can harm the mobile phone or other computers. Malware or harmful applications can include viruses, worms, spyware, and other unwanted programs. While the device does employ security measures to resist such efforts, KDDI/Sony Ericsson does not warrant or represent that the device will be impervious to introduction of malware. You can however reduce the risk of malware attacks by using care when downloading content or accepting applications, refraining from opening or responding to messages from unknown sources, using trustworthy services to access the Internet, and only downloading content to the mobile phone from known, reliable sources.

Accessories

Use only KDDI original accessories. KDDI/Sony Ericsson does not test third-party accessories. Accessories may influence RF exposure, radio performance, loudness, electric safety and other areas. Third-party accessories and parts may pose a risk to your health or safety or decrease performance.

Disposal of old electrical and electronic equipment



Electronic equipment and batteries should not be included as household waste but should be left at an appropriate collection point for recycling. This helps prevent potential negative consequences for the environment and human health. Check local regulations by contacting your local city office, your household waste disposal service, the shop where you purchased the product or calling a Sony Ericsson call centre. Do not attempt to remove internal batteries. Internal batteries shall be removed only by a waste treatment facility or trained service professional.

Disposing of the battery



Check local regulations or call a Sony Ericsson call centre for information. Never use municipal waste.

Memory Card

If the product comes complete with a removable memory card, it is generally compatible with the handset purchased but may not be compatible with other devices or the capabilities of their memory cards. Check other devices for compatibility before purchase or use. If the product is equipped with a memory card reader, check memory card compatibility before purchase or use.

Memory cards are generally formatted prior to shipping. To reformat the memory card, use a compatible device. Do not use the standard operating system format when formatting the memory card on a PC. For details, refer to the operating instructions of the device or contact customer support.

Warning!

If the device requires an adapter for insertion into the handset or another device, do not insert the card directly without the required adapter.

Precautions on memory card use

- Do not expose the memory card to moisture.
- Do not touch terminal connections with your hand or any metal object.
- Do not strike, bend, or drop the memory card.
- Do not attempt to disassemble or modify the memory card.
- Do not use or store the memory card in humid or corrosive locations or in excessive heat such as a closed car in summer, in direct sunlight or near a heater, etc.
- Do not press or bend the end of the memory card adapter with excessive force.
- Do not let dirt, dust, or foreign objects get into the insert port of any memory card adapter.
- Check you have inserted the memory card correctly.
- Insert the memory card as far as it will go into any memory card adapter needed. The memory card may not operate properly unless fully inserted.
- We recommend that you make a backup copy of important data. We are not responsible for any loss or damage to content you store on the memory card.
- Recorded data may be damaged or lost when you remove the memory card or memory card adapter, turn off the power while formatting, reading or writing data, or use the memory card in locations subject to static electricity or high electrical field emissions.

Protection of personal information

Erase personal data before disposing of the product. To delete data, perform a master reset. Deleting data from the phone memory does not ensure that it cannot be recovered. KDDI/Sony Ericsson does not warrant against recovery of information and does not assume responsibility for disclosure of any information even after a master reset.

Loudness warning!

Avoid volume levels that may be harmful to your hearing.

FCC Statement for the USA

This device complies with Part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada Statement

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.
Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.